

技術資料番号: CET-161

Agilent EEsof EDA IC-CAP 2002 (Ver.6.1)

アップデート/インストール手順書

for UNIX (HP-UX, Solaris)

この手順書は、「IC-CAP 2002 Installation and Customization Guide」(P/N:85190-90132) をまとめたものです。

ご注意

この手順書はシステムマネージャ向けに書いてあります。 一通りお読みなったうえ、内容を十分ご理解された後、作業を始めてください。

新製品、不具合情報はホームページでご覧いただけます。

http://www.agilent.com/eesof-eda

2002 年 11 月 8 日 作成 アジレント・テクノロジー株式会社 電子計測統括本部 システムビジネス営業部 EDA テクニカルサポート 発行

計測レスポンスセンタの電話番号・FAX 番号・ E-Mail アドレスを再度ご確認ください



電話番号	: 0 1 2 0 - 5 6 0 - 1 1 9
FAX番号	: 0 1 2 0 - 8 9 0 - 1 1 9
E-Mail	:edasupport@jpn.agilent.com

なお、計測レスポンスセンタにご質問をいただく場合は、必ずお客さまのシステムハン ドル番号を受付にお伝えください。

また、計測レスポンスセンタでは、OS (HP-UX,Solaris,Windows) に関するご質問は承っておりませんので予めご了承ください。

E-mail は登録制になっております。未登録の場合は、上記アドレスに空のメールを送信 すると登録方法のメールが自動送信されて来ますのでそちらをご参照ください。

計測レスポンスセンタへの FAX でのご質問は、本手順書の **8 - 2節**、 「<u>計測レスポンスセンタ サポート依頼 FAX シート</u>」 をご利用いただくと便利です。 目次

第1章 トピックスと手順の概要	
1 - 1 IC-CAP 2002 のトピックス	3
1-2 インストール / アップデートの流れ	4
第2章 IC-CAP インストール前の準備	5
2 - 1 必要なハードウェア	5
2 - 2 JC-CAP と UNIX のバージョン対応	
2 - 3 CD-ROM の確認	
第3章 IC-CAP 2002 のインストール	7
3-1 インストール作業の概要	7
3 - 2 アップデート前の準備	
3 - 3 IC-CAP 2002 のインストール	9
3 - 4 GPIB (HP-IB)カードの設定	14
第4章 ライセンス (FLXELM) の設定	15
4 - 1 ライセンス設定の概要	
4 - 2 FLEXLM の概念	
4 - 3 コンピュータ ID の確認の方法	
4-4 ライセンス(LICENSE.LIC)の編集	
4-5 ライセンスサーバの起動	
4-6 FLEXLM のユーティリティの使い方	
4 - 7 FLEXLM ライセンスサーバ(LMGRD)の自動起動	
4 - 8 マルチプル(複数)ライセンスサーバでの設定	
4 - 9 ライセンスクライアントでの設定	
4 - 10 FLEXLM: 頻度の多いご質問とその回答 (FAQ)	
4 - 11 IC-CAP 2002 のライセンスの対応	
第5章 ユーザ環境の設定と動作確認	51
5 - 1 ユーザ設定と動作確認の概要	51
5-2 プリンタ・プロッタの設定	
5-3 各ユーザ毎のシステムファイルの編集	
5 - 4 動作確認	60
5 - 5 測定器の設定	
5 - 6 IC-CAP 2002 が動作しないときの対策	
第6章 IC-CAP 環境のカスタマイズ	72
6 - 1 IC-CAP で使用されるシステム環境変数	72
6 - 2 IC-CAP の設定ファイルについて	73
第7章 付録	92
7 - 1 GPIB (SICL)のインストール	
7-2 IC-CAP リモートシミュレーションの設定方法	
7 - 3 カーネルパラメータの確認、および変更方法 (HP-UX のみ)	

第8章	コードワード発行依頼と計測レスポンスセンタのご利用案内	
8 - 4	1 コードワード発行依頼の方法	
8 - 2	2 計測レスポンスセンタ・テクニカルサポート依頼 FAX シートの使い方	
8 - 3	3 計測レスポンスセンタを有効にご利用いただくために	

第1章 トピックスと手順の概要

<u>1 - 1 IC-CAP 2002 のトピックス</u>

コンピュータ/05

Windows NT/2000 のサポート

新しいモデルの追加

<u>MEXTRAM 504 Extraction Module</u> 今までの MEXTRAM 503 モデルに加え、MEXTRAM 504 モデルが新たに追加に なります。

<u>_BSIM4_Extraction_Moduleのアップデート</u> 今までの_BSIM4 モデルに加え、モデルが_BSIM4_RFモデルが新たに追加になります。

新しい測定器ドライバ

<u>ネットワーク・アナライザ PNA/ENA のサポート</u> 以下のAgilentハイパフォーマンス・ネットワーク・アナライザ(PNA)に対す る新しいドライバが追加されています。

Agilent E8356A 300 kHz - 3 GHzパフォーマンス・ネットワーク・アナライザ Agilent E8357A 300 kHz - 6 GHzパフォーマンス・ネットワーク・アナライザ Agilent E8358A 300 kHz - 9 GHzパフォーマンス・ネットワーク・アナライザ Agilent E8364A 45 MHz - 50 GHzパフォーマンス・ネットワーク・アナライザ

また、以下のエコノミー・ネットワーク・アナライザも本リリースではサポートされます。

Agilent E8801A 300 kHz - 3 GHzパフォーマンス・ネットワーク・アナライザ Agilent E8802A 300 kHz - 6 GHzパフォーマンス・ネットワーク・アナライザ Agilent E8803A 300 kHz - 9 GHzパフォーマンス・ネットワーク・アナライザ

IC-CAP 2002 のコードワード (ライセンス)

IC-CAP 2002 を実行するために新たなライセンスは必要ありません。現在ご使用中の IC-CAP 2001 用のライセンスをそのまま IC-CAP 2002 でご使用頂けます。また、IC-CAP 2002 用のライセンスでも IC-CAP 2001 をご使用頂けます。 なお、IC-CAP 2001 以前のバージョンをお使いの場合は、ご面倒でも IC-CAP 2002 用の ライセンスを弊社までご請求お願い致します。

IC-CAP 2002 の新機能 IC-CAP の新機能に関しましては、以下のURLをご参照ください。

http://eesof.tm.agilent.com/products/85190a-bj.html

<u>1 - 2 インストール / アップデートの流れ</u>

インストール / アップデートの流れを図に示します



第2章 IC-CAP インストール前の準備

<u>2 - 1 必要なハードウェア</u>

IC-CAP 2002 のプログラムサイズは 約425MByte です。 (IC-CAP 2001 のプログラムサイズは約400Mbyte でした。) 以下は、IC-CAP 2002 で必要なハードウエアの概要です。

64 MByte 以上のメモリ(RAM)	(推奨	512 MByte 以上)
1 GByte 以上のハードディスク	(推奨	2 GByte 以上)
200 MByte 以上のスワップサイズ	(推奨	500 MByte 以上)

- (1) メモリサイズ (RAM) の確認
 - # dmesg
- (2) スワップサイズの確認
 - HP-UX の場合
 - # swapinfo
 - SUN の場合
 - # dmesg
- (3) ディスクのフリーエリアの確認
 - HP-UX の場合
 - # bdf
 - SUN の場合
 - # df-k

<u>2-2</u> IC-CAP と UNIX のバージョン対応

IC-CAP と UNIX OS のバージョンの対応表

プラットフォーム	0S バージョン
HP Workstation	HP-UX 10.20
	HP-UX 11.0
SUN Workstation	Solaris 2.7
	Solaris 2.8

(1) UNIX のバージョンの確認

uname -srv

<u>2-3 CD-ROM の確認</u>

UNIX 版は1枚の CD-ROM (P/N:85190-10050)の中に HP, SUN 両方のプログラムデータが 入っています。また、この中に英語版オンラインマニュアルも入っています。

Windows 版も1枚の CD-ROM (P/N:85190-10049)の中にプログラムデータが入っています。

第3章 IC-CAP 2002 のインストール

<u>3-1 インストール作業の概要</u>

この章では、IC-CAP 2002 のインストール方法を説明します。 この章の作業はすべてスーパユーザ(root)で行ってください。 IC-CAP 2002 をすべてインストールするために必要なファイルサイズは<u>425MByte</u> です。 ハードディスクのフリーエリアをご確認ください。(IC-CAP 2001 のファイルサイズは 400 MByte でした。)

まとめ IC-CAP 2002 のファイルサイズは425MByteです (IC-CAP 2001 は 400MByte でした) インストールスクリプト icinstall を実行してインストールを行います。



3-2 アップデート前の準備

(1) ライセンスファイルを保存します。

cp /agilent/iccap2001/licenses/license.lic /tmp

(2) 日付を正しくあわせます。

date

(3) ライセンス管理デーモンが動作している場合は、それを停止します。

ps -ef | grep Imgrd (PID の確認) # kill < ImgrdのPID> (停止)

- (4) IC-CAP 2001 のプログラムを消去します。
 - # rm -rf /agilent/iccap2001
 - <注意> ハードディスクに余裕がある場合は、IC-CAP 2002 の動作確認を完了し、 ユーザファイルを完全に移行した後、 IC-CAP 2001 を削除されることをお勧めします。

<u>3-3 IC-CAP 2002 のインストール</u>

(1) CD-ROM のマウント

CD-ROM をマウントする前に、CD-ROM をマウントする UNIX のディレクトリを作成します。 すでに存在する場合は、新しく作成する必要はありません。

mkdir /cdrom

次に、CD-ROM をマウントします。使用する CD-ROM は HP-UX, Solaris ともに、「IC-CAP Rel ease 2002 UNIX Program CD HP-UX10.20,11.0 SunOS 5.7,5.8」(Part No.85190-10050) です。

注意 Solaris OS の場合は通常、CD-ROM を挿入すると自動的にマウントされます。自動的 にマウントされた場合は、CD-ROM のマウントコマンドを実行する必要はありません。次のステ ップに進んでください。

マウントコマンドは通常、以下のようになります。ただし、システムの構成によっては CD-ROM のデバイスファイル名が異なる場合があります。また、mount コマンドにパスが通っていない場 合は、フルパスでコマンドを入力する必要があります。これらの場合はシステム管理者にご相談 ください。

HP-UX 10.20 の例

mount /dev/dsk/c0t2d0 /cdrom

HP-UX 11.0 の例

mount -rF cdfs /dev/dsk/c0t0d0 /cdrom

Solaris OS の例

mount -F hsfs -r /dev/dsk/c0t6d0s0 /cdrom

マウントが正しく行えたかどうか、確認します。

HP-UX の場合

Is /cdrom

Solaris OS の場合

Is /cdrom/cdrom0

<HP-UX の場合の表示例>

HP700 INSTALL PDF SUN

CD-ROM の中のファイル/ディレクトリ名が表示されます。このように、1枚の CD-ROM の中に HP700 (HP 700シリーズ)、SUN (Solaris OS)のプログラムが入っています。 (2) icinstall スクリプトファイルの実行

CD-ROM のマウントが正常に行えたならば、icinstall スクリプトファイルを実行して IC-CAP 2002 のインストールを開始します。

HP-UX の場合

#	cd /cdrom/INSTALL	(CD-ROM の中に移動してください)
#	./ICINSTALL*	(HP-UX の場合、ICINSTALL の後ろの
		アスタリスク "*" を忘れないでください)

Solaris の場合

cd /cdrom/cdromO/INSTALL (CD-ROM の中に移動してください。) # ./icinstall

上記コマンドを実行すると、インストールが始まります。

以下、icinstall スクリプト実行時の作業を示します。

icinstall スクリプトの中断

icinstall スクリプトファイルの中断は、CTRL+C (CTRL キーを押しながら C キーを 押す)コマンドをご利用ください。

Which OS version of the ICCAP 2002 executables do you want to install ?
 1) SunOS 5.7, 5.8 / Solaris 7, 8
 2) HP-UX 10.x, 11

the default input [1] ? 1

コンピュータの種類と OS のバージョンを選択します。 該当する数字を入力してください。

Do you want to install ICCAP executables for SunOS 5.7, 5.8 ... [y] ?

選択したコンピュータと OS のバージョンが正しいかどうか確認します。 正しければそのまま [Return] を押してください。 正しくない場合は"n"を入力してください。

icinstall	6.10.300.1	2002年10月30日(水)16時05分05秒 JST
INSTALLATION C	OMMANDS:	
[i]nstall [q]uit	installation from media Quit installation program	
icinstall> i		

" i "を入力して作業を続けます。終了したい場合は" q "を入力します。

CONFIGURE COMMANDS:

[f]ull installation of Agilent EEsof product files [c]ustom installation <cr> Return to previous menu

[icinstall] config> f

インストールするファイルセットを定義します。

[f]ull installation [c]ustom installation <cr> Return to previous menu 全てのファイルセットをインストール ファイルセットを選択してインストール 前のメニューに戻ります。 (Return キーを押します)

上記メニューの選択は、メニューの最初の文字を入力します。 ここでは、full installation について説明します。

通常は、full installation でインストールを行ってください。 ここでは、"f"を入力してください。

Full installation		
Current Configuration :		
File set	approx	. size
Agilent EEsof SunOS 5.7, 5.8 10 Agilent EEsof ICCAP example files Agilent EEsof ICCAP help files	CCAP core files 85	 105 251
Total :		441 N
Do you want to use the configuration s	shown above [y] ? y	

トータルの使用ディスク容量が表示されます。よければ"y"を押してください。

Input target <install_directory> {enter full path name} ? /agilent/iccap2002

インストールするディレクトリ名を入力します。

Do you want to create a /agilent/iccap2002 directory now [y] ? y

もし、入力したディレクトリが存在しない場合は、作成するかどうかをたずねてきます。すでに 存在する場合はこの質問はありません。 よろしければ、"y"を入力してください。

ファイルシステムkbytes 使用済み 使用可能 capacity マウント先/dev/dsk/c1t1d0s72911531110288241481%/agilent

Do you want to use this file system [y] ?

入力したディレクトリの容量が表示されます。十分空き容量があるかどうか確認してください。 よろしければ"y"を入力してください。

Loading Agilent EEsof SunOS 5.7, 5.8 ... ICCAP executables from ... /cdrom/iccap61/SUN/EXEC.cpio.Z Loading ICCAP example files from ... /cdrom/iccap61/SUN/EXAMPLES.cpio.Z Loading ICCAP help files from ... /cdrom/iccap61/SUN/HELP.cpio.Z

インストールが始まります。CD-ROM の読み込み速度にもよりますが、約20分程かかります。

NOTE: Licenses for IC-CAP 5.x are not forward compatable with IC-CAP 2002. You must contact Agilent Technologies Business Support Center to request updated IC-CAP licenses for your supported products.

Business Support Center: Phone: 1-800-507-6274 Web: http://www.agilent.com/eesof-eda --> Technical Support -> Request Codewords

ファイルセットのインストールが終了すると、上記メッセージが表示されます。 IC-CAP 2002 のライセンスは、IC-CAP 5.x のライセンスと互換性がありません(IC-CAP 2001 とは互換性 があります)。現在 IC-CAP 5.x をご利用になられている場合は、新たなライセンスを請求する必要があり ます。詳細は、巻末のライセンスの請求方法をご覧ください。 For additional information related to this installation see the file: /usr/tmp/icinstall1113.log

最後に、インストールログファイルについて表示されます。 インストール結果の詳細につきましては、こちらのファイルをご参照ください。

インストールが終了したら、ルートディレクトリに移動し CD-ROM をアンマウントします。

HP-UX の場合

cd /
umount /cdrom

Solaris の場合

cd /
eject cdrom

念のため、ログ(記録)ファイルを見てみます。

more /usr/tmp/icinstall18571.log (上記の例)

< 表示例 >

This log file contains information related the the installation of ICCAP 2002. Much of the following information is verbose in nature and can be ignored. An exampl e of a error that can be ignored is: Begin installation : 2002年10月30日 (水) 16時05分05秒 JST In -s /cdrom/iccap61/SUN/EXEC* tmp1113.Z zcat tmp1113.Z | cpio -imcudB 152160 ブロック In -s /cdrom/iccap61/SUN/EXAMPLES* tmp1113.Z zcat tmp1113.Z | cpio -imcudB 204310 ブロック In -s /cdrom/iccap61/SUN/HELP* tmp1113.Z zcat tmp1113.Z | cpio -imcudB 466590 ブロック End installation : 2002年10月30日 (水) 16時08分23秒 JST

(3) インストールされたファイルを確認します。

Is /agilent/iccap2002

次の、11個のディレクトリが確認できます。

ael	Application Extension Language:プログラム言語用ディレクトリ
config	各種設定ファイルが入っているディレクトリ
etc	その他設定ファイル
frame	オンラインマニュアル・ビュアーが入っているディレクトリ
licenses	ライセンス管理を行うディレクトリ
src	ユーザ定義のプログラムを作成するディレクトリ
bin	実行形式のプログラム(IC-CAP 本体など)が入っているディレクトリ
doc	オンラインマニュアルのデータが入っているディレクトリ
examples	サンプルファイル(XXX.mdl ファイル)が入っているディレクトリ
lib	各種ライブラリ / 設定ファイルなどが入っているディレクトリ
msgs	各種メッセージが入っているディレクトリ
include	各種ヘッダファイルが入っています。

<u>3-4 GPIB (HP-IB)カードの設定</u>

HP-UX 10.20 の場合は、GPIB(SICL)ドライバのインストールを行います。 これは、GPIB カードを使用する場合/LAN-GPIB Gateway を使用する場合、どちらも必要です。 簡単な設定ガイドが、「第7章 付録 /7 - 1節 GPIB(SICL)のインストール」に記載されていま すので、ご参照ください。Installation and Customization Guide(英語)の 134 ページ以降に は、GPIB カードの設定方法が記載されています。GPIB カードの細かい設定が必要な場合はこち らもご覧ください。

古いバージョンの IC-CAP から IC-CAP 2002 にアップデートした場合は、SICL ドライバソフト ウエアのバージョンアップが必要な場合があります。念のため、GPIB(SICL)ドライバのインスト ール作業をしておくことをお勧めいたします。

HP-UX 11.0 の場合は、OS が GPIB カードをサポートしていません。ただし LAN/GPIB Gateway は使用できます。この場合は、ドライバのインストールは必要ありません。

Solaris OS で、NI社の GPIB カードをご利用になる場合は、GPIB カードの説明書をご覧になり、 インストール作業を終了させてください。Agilent LAN-GPIB Gateway を使用する場合は、ドラ イバのインストール作業は必要ありません。 第4章 ライセンス (FLXEIm) の設定

<u>4 - 1 ライセンス設定の概要</u>

ソフトウエアのインストールが終了したら、ライセンスの設定を行います。

<u>IC-CAP 2001 からのアップデート</u>の場合は、コードワードの有効期限がまだ過ぎていなければ、同じコー ドワードを IC-CAP 2002 でも引き続きご利用になることができます。今回新たにコードワードを請求する 必要はありません。

IC-CAP 5.x 以前のコードワードは(ノードロック、ネットワークライセンスのいずれであっても)使用で きません。この場合は、IC-CAP 2002 用のコードワードを、弊社コードワードセンタまでご請求ください。 コードワードの請求方法については、「8-1節・コードワード発行依頼の方法」をご覧ください。

FLEXIm とは、アメリカ合衆国 Globetrotter Software 社が開発したライセンス管理ソフトウエアの名称です。

<前提条件> LAN(ネットワーク)が正常に動作していること(ping 命令で確認)。 コンピュータの時間が正確にあっていること(date 命令で確認)。

下記は、本章の流れをあらわしたものです。



4 - 2 FLEXIm の概念

FLEXIm はライセンスを管理するソフトウエアです。IC-CAP 5.x 以降、および ADS で使用されています。 FLEXIm とは、アメリカ合衆国 GLOBEtrotter Software 社が開発したライセンス管理ソフトウエアの名称 です。

FLEXIm のライセンスの形態(種類)

ライセンスの形態(種類)は、「ノードロックライセンス」、「ネットワーク(フロー ティング)ライセンス」および「両者の混在型」の3種類があります。以下にそれぞれの 説明を簡単に行います。 基本的な設定方法は「ノードロックライセンス」でも「ネットワーク(フローティング) ライセンス」でも同じです。

ノードロックライセンス

ある限定されたコンピュータでのみアプリケーションソフトを実行できます。

ネットワーク (フローティング) ライセンス

ユーザが定義した<u>任意</u>のコンピュータでアプリケーションソフトを実行できます。 ただし、ライセンスサーバは<u>限定</u>されたコンピュータになります。また、同時に 実行できるアプリケーションソフトの数(本数)は、取得したライセンスの本数 までになります。

両者の混在型

上記の混在型です。

FLEXIm で使用されるプログラム / ファイル

次に、FLEXIm で使用されるプログラム / ファイルを簡単に説明します。 FLEXIm では、「ライセンス管理デーモン」、「ベンダデーモン」と「ライセンスファイル」 の3つが使用されています。以下にそれぞれの説明を簡単に行います。

ライセンス管理デーモン(Imgrd)

ライセンス管理デーモン(Imgrd)は実行形式のプログラムです。 ベンダデーモン(agileesof)と協力してライセンスを管理します。Imgrd はライセンス サーバでは必ず実行させなければならないプログラムです。 同一のコンピュータで、複数の Imgrd を実行することも可能です(ただし、 それぞれのポート番号を変更させる必要があります)。よって、EEsof EDA 製品以外 のソフトウエアが FLEXIm を使用していても問題はありません。 ベンダデーモン(agileesof)

ベンダデーモン(agileesof)は実行形式のプログラムです。ライセンス管理デーモン (lmgrd)と協力してライセンスを管理します。agileesof はライセンスサーバでは必ず 実行させなければならないプログラムです。

同一のコンピュータで、複数の agileesof を実行することは<u>できません</u>。ベンダデーモン名 (agileesof) は使用するアプリケーションソフトで異なりますが、IC-CAP 2001 以降, ADS 2002 以降は、ベンダデーモン名はすべて agileesof です。

そのため、IC-CAP 2001 以降と ADS 2002 以降を、別々のライセンスデーモンを用いて 同一のコンピュータで実行することは(ベンダデーモン名が同じため)行えません。 このような場合は、それぞれのライセンスファイル(license.lic)を1つにまとめ たライセンスファイルとして新たに再発行する必要があります。

ライセンスファイル(license.lic)

ライセンスファイル(license.lic)はテキストファイルです。 viエディタで編集したり、プリンタに出力することができます。 ライセンスファイル(license.lic)は、環境変数 LM_LICENSE_FILE でその場所 (ディレクトリ名)およびファイル名を指定する必要があります。 ライセンスファイル(license.lic)の例を示します。 (下記の例は、ノードロックとネットワークライセンスの混在型の例です)

SERVER iccapsvr 19710512 1700

DAEMON agileesof /agilent/iccap2002/licenses/vendors/agileesof ¥ /agilent/iccap2002/licenses/options/local.options

INCREMENT iccap_environment agileesof 6.0 29-apr-2003 1 4969C91B6F09 ¥ VENDOR_STRING=s=2008302740 7B859AB4 INCREMENT Icrz_driver agileesof 6.0 29-apr-2003 4 5AF2D41FEF59 ¥ VENDOR_STRING=s=2008302740

ライセンスサーバとライセンスクライアント

FLEXIm では、「ライセンスサーバ」と「ライセンスクライアント」の2種類が存在します。

ライセンスサーバ

ライセンスサーバとは、前述した license.lic ファイルの中の SERVER の行で指定 されたコンピュータのことです。ライセンスサーバでは、前述した Imgrd と agileesof を実行する必要があります。 もし、SERVER の行が複数個(正確には奇数個)あれば、それぞれのコンピュータで Imgrd と agileesof を実行する必要があります(複数ライセンスサーバと呼びます)。 ライセンスクライアント

ライセンスクライアントとは、前述した license.lic ファイルの中の SERVER の行 で指定されて<u>いない</u>コンピュータのことです。ライセンスクライアントでは、前述し た Imgrd と agileesof を実行してはいけません。

<u>4-3 コンピュータ ID の確認の方法</u>

FLEXIm はライセンスを管理するソフトウエアです。IC-CAP 5.x 以降、および ADS で使用されてい ライセンスを取得するためには、コンピュータ ID を確認しなければなりません。 コンピュータ ID を確認する UNIX の命令は次のとおりです。

HP の場合

◆ コンピュータのボード上の ID は次の命令で確認できます。

uname -i (こちらをお勧めします) <実行例 >

2019710512 (10桁の10進数です)

または

- ♦ LAN ボードのリンクレベルアドレス(LLA)は次の命令で確認できます。
 - # /etc/lanscan (こちらはお勧めしません)

< 実行例 >

Hardware	Station	Dev	Hardware	Net-Inte	rface	NM	Encapsulation	Mjr
Path	Address	lu	State	NameUnit	State	ID	Methods	Num
2.0.2	0x080009490BE7	0	UP	lan0	UP	4	ETHER IEEE8023	52
((リンクレヘ゛ルアト゛レス)							

現在ご使用中のライセンスファイル(license.lic)の SERVER 行に LAN ボードのリ ンクレベルアドレス(LLA)が記入されている場合は、弊社までお問い合わせくださ い。新しいライセンスファイルを発行いたします。

SUN の場合

hostid

<実行例>

80004fad (8桁の16進数です)

<u>4-4 ライセンス (license.lic)の編集</u>

ライセンスファイル (license.lic)を編集します。

すべてのライセンスサーバ、クライアントで同一のライセンスファイル(license.lic)を使用します。 必要であればライセンスファイル(license.lic)を、以下の内容に従って編集(変更)してください。 ライセンスファイル(license.dat)の例を示します。

SERVER iccapsvr 19710512 1700

DAEMON agileesof /agilent/iccap2002/licenses/vendors/agileesof ¥ /agilent/iccap2002/licenses/options/local.options(1行で記入)

INCREMENT iccap_environment agileesof 6.0 29-apr-2003 20 4969C91B6F09 ¥ VENDOR_STRING=s=2008302740 HOSTID=7B859AB4 INCREMENT Icrz_driver agileesof 6.0 29-apr-2003 20 5AF2D41FEF59 ¥ VENDOR STRING=s=2008302740

参考: 行末の¥マークについて

ライセンスファイルの行末に ¥ マークが付いていますが、これは次の行に記述が続くこと をあらわしています。通常はこの ¥ マークを付けたまま使用しても問題はありませんが、 一部の OS では、¥マークを使った記述が認識されない場合があります。 そのときは、¥マークを削除し、改行をいれないで1行で記述してください。 また、¥マークは日本語環境での表示で、英語環境では\(逆スラッシュ)で表示されます。

以下に、各行の説明を行います。

SERVER 行

ライセンスサーバのコンピュータを定義している行です。ここに記載されている コンピュータ上で Imgrd と agileesof を実行する必要があります。 SERVER の行が複数台(正確には奇数台)の場合は、複数ライセンスサーバです。 SERVER 行の文法、例および各項目の説明は次のとおりです。

< 文法 > SERVER <ホスト名> <コンピュータ ID> <TCP ポート番号>

<例> SERVER iccapsvr 77B44494 1705

ホスト名 コンピュータのホスト名です。UNIX の hostname 命令で確認できます。
 ホスト名はコードワードの中に符号化されて入って<u>いません</u>ので、ユーザが任意に指定できます。ホスト名が unknown の場合や、間違っている場合は、正しい(現在実際に定義されている)ホスト名に書き換えてください。

コンピュータ ID コンピュータの ID 番号です。UNIX の uname -i または /etc/lanscan (H

P-UX)、hostid(SUN)命令で確認できます。

コンピュータ ID 番号はコードワードの中に符号化されて入って<u>ます</u>の で、ユーザが変更<u>できません</u>。

SUN の場合、hostid 命令で表示されるコンピュータ ID 番号は 16 進数で すので、表示された値がそのまま SERVER 行に記入されます。

一方、HP-UX の uname -i 命令で表示されるコンピュータ ID 番号は 10 進数です。そのため、10 進数を 16 進数に変換した値が SERVER 行に記入 されています。

<例> uname -i の実行結果が 2008302740 のとき、SERVER 行には 77B 44494 (16進数に変換された値)と記入されています。

16 進数に変換する最も簡単な方法は、Microsoft 社の Windows OS の電卓 を使用することです。手順を簡単にご紹介します。 [アクセサリ]の中の[電卓]を選択すると電卓が起動します。電卓起動後、 [電卓の種類]メニューから[関数電卓]を選択します。 uname -i の実行結果を 10 進数で入力した後、電卓上の[16進]を選択 すると 16 進数に変換されます。

コンピュータ ID 番号が間違えて記入されている場合はこのままでは動作 しませんので、お手数ですが弊社コードワードセンタにご連絡ください。 新しいライセンスファイルをお送りします。

 TCP ポート番号
 LAN の TCP ポート番号です。TCP ポート番号はコードワードの中に符号化

 されて入っていませんので、ユーザが任意に指定できます。

通常は、コードワード送付時に既に記入されている TCP ポート番号 1700 で問題無く動作しますが、もし、別のプロセスがこの番号をすでに使用し ていた場合は、変更しなければなりません。

また、すでに別の FLEXIm が動作している場合もやはり変更しなければな りません。

 SERVER の行数
 SERVER の行が複数台(正確には奇数台)の場合は、複数ライセンスサーバです。

 例えば、三台の構成の場合は、最初から、プライマリサーバ・ファーストバックアップ・セカンドバックアップサーバの順に呼ばれます。

 このうち<u>少なくとも2台以上</u>が正常に動作している必要があります。

ライセンス サーバ合計数	動作している必要のある 最低ライセンスサーバ数
1	1
3	2
5	3

DAEMON 行

ベンダデーモン(agileesof)のパスと名前を定義する行です。また、オプションファイルのパス と名前も定義できますが、オプションファイルを使用しない場合は省略できます。

DAEMON 行の文法、例および各項目の説明は次のとおりです。

- < 文法> DAEMON < ベンダデーモン名> < ベンダデーモンのパスと名前> [オプションファイルのパスと名前]
- <例> DAEMON agileesof /agilent/iccap2002/licenses/vendors/agileesof ¥ /agilent/iccap2002/licenses/options/local.options

かまいません。

ベンダデーモン名	ベンダデーモンの名前です。変更 <u>できません</u> 。 IC-CAP 2001 以降、ADS 2002 以降は、agileesof です。
ベンダデーモンの	ベンダデーモンのフルパスとプログラム名です。
パスとファイル名	パス(ディレクトリ名)は変更できますが、ファイル名(agileesof) は変更 <u>できません</u> 。
	<u>必ず正確なパスを記入してください</u> 。
オプションファイルの パスとファイル名	オプションファイルのパスとファイル名です。 オプションファイル(local.options など)は、テキストファイルで FLEXIm の様々な設定を行うことができます。

オプションは特に設定する必要はありませんので、ここは省略しても

INCREMENT 行

使用できる製品名などを定義する行です。この行のすべての項目は変更することは<u>できません</u>。 INCREMENT 行の文法、例および各項目の説明は次のとおりです。

- < 文法 > INCREMENT <製品名> <ベンダデーモン名> <バージョン> <有効期限> <ライセンス数> <コードワード> ¥ <VENDORSTRING=s=サーバ ID> [HOSTID=ノードロック ID]
- <例> INCREMENT iccap_environment agileesof 6.0 29-apr-2003 20 4969C91B6F09 ¥ VENDOR_STRING=s=2008302740 HOSTID=7B859AB4 (これはノードロックライセンスの例です)

製品名	使用できる製品名です。	変更できません。

ベンダデーモン名 ベンダデーモン名です。変更できません。

- バージョン バージョンです。変更できません。
- 有効期限 コードワードの有効期限です。変更できません。
- ライセンス数 ライセンスの本数です。変更できません。
- **コードワード** 暗号化されたコードワードです。変更できません。
 - コードワードの部分は 16 進数(0 から 9 の数字と A から F の英文字)で すので、英文字のO(オー)やI(アイ)は使用されていません。 このコードワードの中に、コンピュータID番号や有効期限、ライセ ンス数などが符号化されて入っています。
- サーバID プライマリライセンスサーバのコンピュータ ID が「 VENDORSTRING=s =サーバ ID」の書式で記入されています。変更できません。

Jードロック ID ノードロック用のコンピュータ ID が「HOSTID=ノードロック ID」の書 式で記入されています。変更できません。

> ライセンスの種類(形態)によってここにコンピュータ ID 番号がある 場合とない場合があります。

ここに、コンピュータID番号が記入されているときは「<u>ノードロッ</u> <u>クライセンス</u>」です。 ここがない場合は、「*ネットワークライセンス*」です。

¹⁰進数で記入されている場合もあります。(HP-UXの場合のみ)

ライセンスファイル (license.lic)のまとめ

- . SERVER 行のホスト名を正しい名前に変更してください。
- . SERVER 行の TCP ポート番号を、場合によっては変更してください。
- . DAEMON 行のパスを正しいパスに変更してください。
- . 上記以外は変更してはいけません。
- ノードロックライセンス」と「ネットワークライセンス」の見分けかたは、
 INCREMENT 行の最後にコンピュータID番号が記入されているかどうかで判断 できます。

ライセンスファイル(license.lic)の中で、変更できる部分		
下記のの4個所のみをユーザが変更できます。それ以外を変更すると動作しません。 逆にいえば、これらはライセンスの中に符号化されて入ってはいないということです。		
SERVER <u>iccapsvr</u> 19710512 1700		
DAEMON agileesof <u>/agilent/iccap2002/licenses/vendors/agileesof</u> ¥		
/agilent/iccap2002/licenses/options/local.options		
INCREMENT iccap_enviroment agileesof 6.0 25-Mar-2002 1 4CA1113153869C9918D1 ¥ VENDOR_STRING=s=2008302740 HOSTID=7B859AB4 INCREMENT iccap_enviroment agileesof 6.0 25-Mar-2002 3 258ADE85538619710512 ¥ VENDOR_STRING=s=2008302740		

<u>4 - 5 ライセンスサーバの起動</u>

ライセンスファイル(license.lic)の SERVER の行で指定されているすべてのコンピュータで以下の設定 を行います。複数サーバの場合も各サーバ毎に行ってください。

作業はスーパユーザ (root) で行ってください。

(1) HP コンピュータの場合は、LAN のデバイスファイルのパーミッションモードを変更します。

chmod 777 /dev/lan0 (<u>*HPコンピュータでは必ず実行</u>)</u>*

 (2) ライセンスファイル (license.lic)を編集します。詳細は「5-4 ライセンスファイル (license.lic)の編集」の項目をご覧ください。すべてのライセンスサーバ、クライアントで 同一(同じ内容)のライセンスファイル(license.lic)を使用します。編集する内容は次の通 りです。

> SERVER 行のホスト名を正しい値に変更してください。 SERVER 行の TCP ポート番号を、場合によっては変更してください。 DAEMON 行のパスを正しいパスに変更してください。 上記以外は変更できません(変更すると動作しません)。

編集は次のように行います。

- # cd /agilent/iccap2002/licenses
- # vi license.lic

編集後、ライセンスファイル(license.lic)のパーミッションモードを変更します。 ライセンスファイル(license.lic)は一般ユーザにも read 権が必要です。

chmod 644 license.lic

- (3) ライセンス管理デーモン(Imgrd)を起動します。
 <u>以下の命令を一行で入力してください。</u>

< 文法説明 >

/agilent/iccap2002/licenses/bin/lmgrd	Imgrd の起動
-c /agilent/iccap2002/licenses/license.lic	ライセンスファイルの指定
<pre>> /agilent/iccap2002/licenses/flex.log</pre>	ログファイルの指定

(4) FLEXIm の2つのデーモン(Imgrd と agileesof)が動作しているかどうか確認します。
 ベンダデーモン agileesof は、Imgrd 起動時に(license.lic ファイルを参照して)自動的に
 起動されます。

ps -ef | grep Imgrd

< 実行結果例 >

root 185 1 0 May 12 ? 0:16 /agilent/iccap2002/licenses/bin/lmgrd -c /agilent/iccap2002/lic

ps -ef | grep agileesof

< 実行結果例 >

root 186 185 0 May 12 ? 0:21 agi leesof -T iccapsvr 3 -c /agi lent/iccap2002/licenses/vendors.....

(5) ログファイル flex.log の内容を確認します。

more /agilent/iccap2002/licenses/flex.log

<flex.log ファイルの例>

(この例は<u>意図的に</u>license.lic ファイルの vbic_bjt の行の記述を間違えて記入してあります)

```
22:38:52 (Imgrd) ------
22:38:52 (lmgrd)
                Please Note:
22:38:52 (Imgrd)
22:38:52 (lmgrd)
                This log is intended for debug purposes only.
                There are many details in licensing policies
22:38:52 (lmgrd)
22:38:52 (lmgrd)
                              一部省略
22:38:52 (Imgrd) ------
                                       22:38:52 (Imgrd)
22:38:52 (Imgrd)
22:38:52 (Imgrd) Imgrd running as root:
22:38:52 (Imgrd) This is a potential security problem
                    And is not recommended
22:38:52 (Imgrd)
22:38:52 (Imgrd) FLEXIm (v7.2h) started on iccapsvr (hp 9000/780) (7/25/2002)
              (FLEXIm のバージョンが 7.2h であることが確認できます)
22:38:52 (Imgrd) FLEXIm Copyright 1988-2001, Globetrotter Software, Inc.
22:38:52 (Imgrd) US Patents 5,390,297 and 5,671,412.
22:38:52 (Imgrd) World Wide Web: http://www.globetrotter.com
22:38:52 (Imgrd) License file(s): license.lic
               (ライセンスファイルは上記のファイルを使用します)
22:38:52 (Imgrd) Imgrd tcp-port 1705
              (TCP ポート番号 1705 が Imgrd で使用されました)
22:38:52 (Imgrd) Starting vendor daemons ... (ベンダデーモンを起動中)
22:38:52 (Imgrd) Started agileesof (internet tcp port 4114 pid 23413)
               (ベンダデーモン agileesof が起動しました)
22:38:52 (agileesof) FLEXIm version 7.2h
22:38:52 (agileesof) Invalid license key (inconsistent encryption code for "vbic_bjt")
               (上の行は "wbic_bjt" の行が間違えているというメッセージです)
22:38:52 (agileesof)CANNOT OPEN options file: "/agilent/licenses/options/agileesof.options"
               (オプションファイルが無い場合のエラーです。無視して結構です)
22:38:53 (agileesof) Server started on iccapsvr for:
22:38:53 (agileesof) a_si_tft ac_driver
                                          analysis
22:38:53 (agileesof) curtice_statz_fet dc_driver
                                                  gummel_poon_bjt
22:38:53 (agileesof) hf_ucb_mos3 hp_eebjt2
                                                  hp_eefet3_eehemt1
22:38:53 (agileesof) hp_eemos1 hp_root_diode hp_root_fet_hemt
22:38:53 (agileesof) hp root mos iccap environment lcrz driver
22:38:53 (agileesof) noise_driver p_si_tft
                                                  philips_mextram_bjt
22:38:53 (agileesof) philips_mos_model_9 pulsed_sys_driver statistical_modeling
22:38:53 (agileesof) statistical_modeling_lite time_domain_driver ucb_bsim1_bsim2
22:38:53 (agileesof) ucb_bsim3 ucb_bsim4
                                          ucb_mos2_mos3
22:38:53 (agileesof) vbic_bjt
```

< flex.log ファイルの例のつづき >

以下の例は、IC-CAP 2002 を起動し、シミュレーションを実行したときに flex.log ファイル に記入される内容の例です。"OUT"は使用開始をあらわしています。 使用される製品名と、ユーザ名、ホスト名が記録されています。

 17:19:43 (agileesof) OUT: iccap_environment ユーザ名@ホスト名 (IC-CAP を起動)

 17:20:16 (agileesof) OUT: analysis ユーザ名@ホスト名 (シミュレーションを実行)

 17:20:54 (agileesof) OUT: gummel_poon_bjt ユーザ名@ホスト名 (BJT の抽出を実行)

以下の例は、IC-CAP 2002 を終了したときに flex.log ファイルに記入される内容の例です。 "IN"は終了をあらわしています。

17:21:24 (agileesof) IN: iccap_environment ユーザ名@ホスト名 (used: 1:41) 17:21:24 (agileesof) IN: analysis ユーザ名@ホスト名 (used: 1:08) 17:21:24 (agileesof) IN: gummel_poon_bjt ユーザ名@ホスト名 (used: 0:30)

以下の例は、FLEXIm の Imgrd デーモンを停止したときに flex.log ファイルに記入される内 容の例です。

15:29:27 (Imgrd) daemon shutdown requested
15:29:27 (Imgrd) Imgrd will now shut down all the vendor daemons
15:29:27 (Imgrd) Shutting down hpeesofd
15:29:27 (agileesof) daemon shutdown requested - shutting down

<参考> UNIX の tail 命令に - fオプションを使えば、flex.log ファイルに内容が記入 される毎にその内容が表示できます。tail 命令の終了は CTRL+Cです。

\$ tail -f flex.log

IC-CAP が正常に起動しないときは、flex.log ファイルをご確認ください。 このファイルの中にさまざまなヒントが記録されています。 正常に動作した場合は、前記のように使用することのできるライセンスリストが表示されています。ライセンスが間違っている場合や、デーモンが正常に動作しなかった場合は、エラーメッセ ージが記入されます。

flex.log ファイルは必ず確認してください。

<参考> 前ページの 'flex.log' ファイルの例では、license.lic ファイルの *wbic_bjt* の行の入力が間違えていたため、エラーが記録されています。このような場合は、license.lic ファイルに正しく記入し、Imreread 命令(後述)を実行して再認識させてください。

<注意> 必ず、flex.log ファイルの内容をご確認ください。FLEXIm が正常に動作しなかった 場合の対策のヒントが発見できます。

<flex.log ファイルの中のエラーメッセージの例>

agileesof デーモンが見つからない	license.lic ファイルの DAEMON 行を 間違えて記入している。
ライセンスサーバが見つからない	license.lic ファイルの SERVER 行の ホスト名を間違えて記入している。
ネットワークトに同一のポート番号がある	ろ license lic ファイルの SERVER

ネットワーク上に同一のホート番号がある Ticense.Tic ファイルの SERVER 行の TCP ポート番号を変更する。

<注意> Imgrd デーモンが正常に実行し、flex.log ファイルにエラーメッセージなどを記 入するまで3分程かかる場合があります。

<注意> ユーザが IC-CAP を使用する毎にその使用状況が flex.log ファイルに自動的に記入 されます。よって flex.log ファイルのファイルサイズはどんどん大きくなっていきます。 flex.log ファイルのファイルサイズがあまりに大きくなった場合は、必要に応じて消去しても かまいません。ただし UNIX の touch 命令で新たに flex.log ファイルを作成してください。

rm flex.log

touch flex.log

IC-CAP が正常に起動しないときは、flex.log ファイルをご確認ください。 このファイルの中にさまざまなヒントが記録されています。 <u>4-6</u> FLEXIm のユーティリティの使い方

このユーティリティは、/agilent/iccap2002/licenses/bin ディレクトリの下にあります。 ここで説明するユーティリティは次の通りです。

Imstat	有効なライセンスの表示と、現在使用されているライセンスの表示が行 えます。
Imreread	ライセンスファイル(license.lic)を再度読み込ませるときに使用しま す。 license.lic ファイルを変更したときは必ず実行してください。
Imdown	FLEXIm のデーモン(Imgrd と agileesof)を停止するときに使用しま す。

次の命令は、ユーティリティではありませんが、FLEXIm のバージョンを表示できます。

Imgrd FLEXIm の本体プログラムです。FLEXIm のバージョンを表示することが できます。

まず、以下の例のように環境変数を追加した後、ユーティリティを実行します。

Bシェル(/bin/sh)または、Kシェル(/bin/ksh)の場合

- \$ LM_LICENSE_FILE=/agilent/iccap2002/licenses/license.lic
- \$ export LM_LICENSE_FILE
- \$ env | grep LM_LICENSE_FILE (確認)

Cシェル (/bin/csh)の場合

% setenv LM_LICENSE_FILE /agilent/iccap2002/licenses/license.lic % env | grep LM_LICENSE_FILE (確認)

<注意> 以下のユーティリティは、必ず上記の環境変数 LM_LICENSE_FILE を正確に定義した うえで実行してください。正確に環境変数が定義できていない状態では、以下のユーティリテ <u>イは正常に動作しません</u>。間違った結果を返すときがあります。 Imstat 命令

何本ライセンスを使用できるかを 'Imstat' 命令で確認することができます。 FLEXIm 実行直後は、この命令を実行し、ライセンスが有効であることを必ずご確認ください。 また、この命令で、現在どのユーザが IC-CAP を使用しているかを確認することもできます。

'Imstat' 命令の実行(一般ユーザでも実行できます)

\$ /agilent/iccap2002/licenses/bin/lmutil lmstat -a

<実行結果の例>

Imutil - Copyright (C) 1989-2000 Globetrotter Software, Inc. Flexible License Manager status on Wed 10/30/2002 22:15 License server status: 1705@iccapsvr License file(s) on iccapsvr: /agilent/iccap2002/licenses/license.lic: iccapsvr: license server UP (MASTER) v7.2 (ライセンスサーバホスト・Imard バージョン) Vendor daemon status (on iccapsvr): agileesof: UP v7.2 (ベンダデーモン agileesof のバージョン) Feature usage info: (以下のライセンスが使用可能です) Users of ac_driver: (Total of 20 licenses available) (ac_driver は 20 ライセンス可能) Users of analysis: (Total of 20 licenses available) (analysis は 20 ライセンス可能) Users of curtice_statz_fet: (Total of 20 licenses available) Users of dc_driver: (Total of 20 licenses available) Users of iccap_environment: (Total of 20 licenses available) "iccap_environment" v6.0, vendor: agileesof (iccap_environment は使用中) floating license (下記ユーザが iccap_environment を使用中) iccapuser edahost1 192.168.0.10 (v6.000) (edahost1/1705 102), start Wed 10/16 14:03 (ユーザ名: iccapuser が、ホスト名: edahost1 からライセンスを使用中) Users of lcrz_driver: (Total of 20 licenses available) Users of noise_driver: (Total of 20 licenses available) Users of ucb_bsim4: (Total of 20 licenses available) Users of ucb_mos2_mos3: (Total of 20 licenses available) Users of vbic_bjt: (vbic_bjt はコードワード入力間違いのため使用できません!!)

Imreread 命令(スーパユーザで実行してください)

'license.lic' ファイルを変更・修正したときは、'Imreread' 命令を実行し、 再認識させる必要があります。 (前述した vbic_bjt の記入間違いは、license.lic ファイルを正しく修正した後、 この命令を実行します。)

- 'Imreread' 命令の実行
- # /agilent/iccap2002/licenses/bin/lmutil Imreread

Imdown 命令(スーパユーザで実行してください)

FLEXIm のデーモンを止めるときに使用します。 FLEXIm のデーモンを再起動するときは、Imgrd を直接起動します。

'Imdown' 命令の実行

/agilent/iccap2002/licenses/bin/lmutil Imdown

Imgrd 命令(一般ユーザでも実行できます)

FLEXIm のバージョンも確認できます。 'Imgrd' 命令で、FLEXIm のバージョンを確認するには、-v オプションを付けます。

\$ /agilent/iccap2002/licenses/bin/lmgrd -v

<実行結果例: Ver.4.1 の例>

Imgrd v4.1 - Copyright 1988-1994, Globetrotter Software, Inc.

<u>4 - 7 FLEXIm ライセンスサーバ(Imgrd)の自動起動</u>

UNIX 起動時に自動的にデーモンを実行できるように設定します。 設定後、UNIX をリブートし、デーモンが実行されているかどうかを確認します。

- (1) HP-UX 10.20, 11.0 の場合
 - 1. はじめに

この節では、HP-UX で起動時に FLEXIm ライセンスデーモン(Imgrd)を自動起動する手順に ついて起動ファイルの作成法を記載します。以下に簡単に順序と内容を説明します。

実行スクリプトファイルの編集 (/sbin/init.d ディレクトリに存在し、実際に実行されるファイル)

コンフィグレーション・スクリプトファイルの作成

(/etc/rc.config.d ディレクトリに存在し、実行スクリプトファイルからよばれる構成定義用ファイル)

Start and Kill ファイルのシンボリックリンクの作成

(/sbin/rc1.d ディレクトリに存在し、HP-UX 起動時および終了時に実行される順番を 定義する。通常、実行スクリプトファイルとシンボリックリンクする。)

2. 実行スクリプトファイルの編集

実行スクリプトファイルは、/sbin/init.dディレクトリに作成します。 実行スクリプトファイル名を hpeesof とした場合の実行スクリプトファイルの作成手順を 以下に記載します。

1) /sbin/init.d/template ファイルのコピー

まず元になるファイルからコピーします。

cp /sbin/init.d/template /sbin/init.d/hpeesof

2) /sbin/init.d/hpeesof ファイルの編集

コピーした /sbin/init.d/hpeesof ファイルの下記の部分を編集します(少し複雑です)。基本的には次の項目を設定します。

HP-UX 起動/終了時に表示するメッセージ ('start_msg' および 'stop_msg' の部分)

HP-UX 起動/終了時に参照するコンフィグレーション・スクリプトファイルの指定 ('start' および 'stop' の前半の部分)

HP-UX 起動および終了時に実行するプログラムの指定 ('start' および 'stop' の後半の部分)

vi /sbin/init.d/hpeesof

下記の、 で囲んだ部分を編集してください。太文字は説明です

(前半省略)

'start_msg') <u>{ 起動に表示するメッセージの定義の部分 }</u> # Emit a _short_ message relating to running this script with # the "start" argument; this message appears as part of the ... echo "Starting the Agilent EEsof EDA FLEXIm daemon ..." {この上の行が起動時のメッセージです。記入してください} ;; 'stop_msg') <u>{ 終了時に表示するメッセージの部分 }</u> # Emit a _short_ message relating to running this script with # the "stop" argument; this message appears as part of the ... echo "Stopping the Agilent EEsof EDA FLEXIm daemon ..." {この上の行が停止時のメッセージです。必要なら記入してください} ;; 'start') { 起動時に実行される部分の定義 } {この下の部分で、コンフィグレーション・スクリプトファイルの存在を確 認し、存在すればその内容を実行します。存在しなければ、エラーメッセ ージを表示します。コンフィグレーション・スクリプトファイルのファイ ル名を定義してください。ただし、このファイルはこの時点ではまだ作成 していません} # source the system configuration variables if [-f /etc/rc.config.d/hpeesof]; then {設定ファイル名の確認} . /etc/rc.config.d/hpeesof {設定ファイルの読み込み} else {この下の行はエラーメッセージです} echo "ERROR: /etc/rc.config.d/hpeesof defaults file MISSING" fi

```
{この下の部分では、コンフィグレーション・スクリプトファイル中で定義した環境変数がもし1以外に設定されていた場合、表示用のフラグを設定します。ただし、このファイルおよび環境変数は、この時点ではまだ作成していません}
```

Check to see if this script is allowed to run...

if ["\$START_HPEESOF" != 1]; then **{1以外ならば下の行を実行}**

```
rval=2 {2は N/A の意味。変更しない}
else {1ならば下の行を実行}
```

{この下の部分のは、コンフィグレーション・スクリプトファイル中で定義した環境変数がもし1に設定されていた場合に実行される部分です。コロン(:)を削除し、その部分にデーモンを起動する UNIX のコマンドを記入します}

Execute the commands to start your subsystem

LIC_DIR=/agilent/iccap2002/licenses

export LIC_DIR

\$LIC_DIR/bin/Imgrd -c \$LIC_DIR/license.dat > \$LIC_DIR/flex.log & sleep 5 {正常に動作するまで5秒待つ}

f i ;;

'stop') <u>{ 終了時に実行される部分の定義 }</u>

{この下の部分では、HP-UX 終了時の定義が行われています。 本来でしたら、起動しているデーモンを正常終了させるための手続きを定義するので すが、今回の場合、特に必要ありません} # source the system configuration variables if [-f /etc/rc.config]; then {変更する必要はありません} . /etc/rc.config {変更する必要はありません} else echo "ERROR: /etc/rc.config defaults file MISSING" fi # Check to see if this script is allowed to run... if ["\$CONTROL VARIABLE" != 1]; then {変更する必要はありません} rval=2 else ∶ {本来ならば、ここのコロン(:)を削除し、終了用のプログラムを記入します。} # Execute the commands to stop your subsystem fi ;; (後半省略)
- 3) 最後に、/sbin/init.d/hpeesof ファイルの実行権などを設定します。
 - # chmod 555 /sbin/init.d/hpeesof
 - # chown bin /sbin/init.d/hpeesof
 - # chgrp bin /sbin/init.d/hpeesof
- 3. コンフィグレーション・スクリプトファイルの作成

コンフィグレーションファイルは/etc/rc.config.d ディレクトリに作成します。 ファイル名は、実行スクリプトで指定したファイル名(通常は実行スクリプトファイルと 同じファイル名)とし、実行スクリプトファイルで指定した環境変数を設定します。 上記実行スクリプトファイル hpeesof の場合のコンフィグレーションファイルの作成法を、 以下に記載します。

- 以下のように、新しくファイルを作成します。
 ファイル名は通常実行スクリプトファイル名と同一にします。
 - # vi /etc/rc.config.d/hpeesof
- 2) 作成したファイルに次のように記入します。
 定義する環境変数は、実行スクリプトファイル中で指定したものと同一の名前で定義します。

追加内容

```
# Agilent EEsof EDA IC-CAP 2002 configuration
#
# START_HPEESOF: Set to 1 to start Agilent EEsof EDA IC-CAP 2002
# FLEXIm daemon
#
START_HPEESOF=1
```

<参考>追加する内容は、/etc/rc.config.d の他のファイルを ご参照ください。これらのファイルは実際にシステムで 使用されているファイルですので、内容を変更しないで ください。

> /etc/rc.config.d/lp プリンタスプーラの例 /etc/rc.config.d/ncs NCSの例 /etc/rc.config.d/nfsconf NFSの例

- 3) 最後に、/etc/rc.config.d/hpeesof ファイルの実行権などを設定します。
 - # chmod 444 /etc/rc.config.d/hpeesof
 - # chown bin /etc/rc.config.d/hpeesof
 - # chgrp bin /etc/rc.config.d/hpeesof

4. Start and Kill ファイルのシンボリックリンクの作成

最後に Start リンクファイルと Kill リンクファイルを作成します。 起動したい RUN (INIT)レベルに合わせて、作成するディレクトリを決定します。 RUN レベルがN (Nは整数)で起動したい場合は、/sbin/rcN.d ディレクトリに Start 用 のシンボリックリンク・ファイルを作成します。 一方、Kill 用は、/sbin/rc(N-1).d ディレクトリにシンボリックリンク・ファイルを作成 します。

< 例 > RUN レベル3 で起動する場合

Start リンクファイルは /sbin/rc3.d ディレクトリに作成 Kill リンクファイルは /sbin/rc2.d ディレクトリに作成

次に、シンボリックリンク・ファイルのファイル名を決定します。 シンボリックリンク・ファイルのファイル名の命名規則は下記の通りです。

Example: /sbin/rc2.d/S060cron

Run level number of sequencer directory Sequencing type of sequencer link name S = start link K = kill link Sequence number 3桁の数字で若い順に実行されます。 Script name 実行スクリプト名です。

<ここまでのまとめ>

RUN レベルによってディレクトリが異なります。 ファイル名がSで始まれば Start, Kで始まれば Kill を意味します。 その次の3桁の数字が実行の順番です。 最後に実行スクリプト名を定義します。

以下のように、新しくファイルを作成します。

1) Start リンク・ファイルの作成法

上記 hpeesof を RUN レベルが3のときに起動させる場合の Start リンク・ファイル の作成法を以下に記載します。 この場合、RUN レベルが3より小さい状態から3以上になったときにに起動されます。 通常は下記のように定義してください。

In -s /sbin/init.d/hpeesof /sbin/rc3.d/S900hpeesof

2) Kill リンク・ファイルの作成法

上記の場合の hpeesof の Kill リンク・ファイルの作成法を以下に記載します。 この場合、RUN レベルが3以上の状態から2以下になったときに起動されます。 Kill スクリプトが実行スクリプトの中にない場合には、Kill リンク・ファイルを作 成する必要はありません。 ですから、今回の場合は作成する必要はありませんが参考のために記載します。

<注意>以下の例は参考です。今回は作成する必要はありません。

In -s /sbin/init.d/hpeesof /sbin/rc2.d/K100hpeesof

(2) Solaris 2.7, 2.8 の場合

/etc/rc3.d ディレクトリの下に Shpeesof という名前のファイルを作成し、そのファイルに次のように記入し、パーミッションモードなどを変更します。

以下の手順は概略です。

- # cd /etc/rc3.d
- # vi Shpeesof

<記入例>

```
if [ -f /agilent/iccap2002/licenses/bin/lmgrd ]; then
LIC_DIR=/agilent/iccap2002/licenses
export LIC_DIR
$LIC_DIR/bin/lmgrd -c $LIC_DIR/license.dat > $LIC_DIR/flex.log &
echo "Starting Agilent EEsof EDA FLEXIm license daemon ..."
sleep 5 {デーモンが正常に実行するまで5秒待ちます}
fi
```

記入後、パーミッションモードなどを変更します。

chmod 755 Shpeesof
chown root Shpeesof

chgrp sys Shpeesof

<u>4-8 マルチプル(複数)ライセンスサーバでの設定</u>

下記のように、ライセンスファイル(license.lic)の SERVER 行が複数行(正確には奇数行)ある場合は、 各サーバごとに前述した「ライセンスサーバの設定」を行ってください。 この設定をマルチプル(複数)ライセンスサーバと呼びます。

SERVER i	csvr1	77B44494	1700	
SERVER i	csvr2	19710512	1700	
SERVER i	csvr3	2144BB68	1700	
DAEMON ag	gileesof	/agilent/	iccap2002/licenses/vendors/agileesof	¥
/ a	agilent/	iccap2002/	licenses/options/local.options	

また、マルチプル(複数)ライセンスサーバの場合、下記の表に示すように動作しているライセンスサーバの最低台数が定められています。

ライセンス サーバ合計数	動作している必要のある最 低ライセンスサーバ数
1	1
3	2
5	3

<u>4 - 9 ライセンスクライアントでの設定</u>

ライセンスクライアントの場合は、FLEXIm のデーモン(Imgrd と agileesof)を実行する必要はありません。 クライアントで FLEXIm ライセンスデーモン(Imgrd) は起動しないでください。

ライセンスクライアントでは、ユーザ毎の環境変数の設定のみで IC-CAP 2002 を起動することができます。 環境変数の設定については、「第5章 ユーザ環境の設定と動作確認」をご参照ください。

クライアントのライセンスの設定にポート番号ではなく、ライセンスファイルを指定する場合は、サーバ と同じライセンスファイルが、クライアントにからも見える必要があります。クライアント上に、ライセ ンスファイルが無い場合は、ライセンスファイルを IC-CAP のインストールされたディレクトリの licens es ディレクトリのコピーしておいてください。

ライセンスクライアントでのまとめ

ライセンスクライアントでは FLEXIm のデーモン(Imgrd と agileesof)を 実行する必要はありません。 また、'license.lic'ファイルは、ライセンスサーバで使用しているのと同じ ものを用います(変更してはいけません)。 <u>4 - 10 FLEXIm: 頻度の多いご質問とその回答 (FAQ)</u>

<u>Q1 ライセンスファイル(license.lic)の SERVER 行と INCREMENT 行のコンピュータID番号</u> <u>が、uname - i 命令の結果と異なる(HPコンピュータの場合)</u>

HP-UX の uname -i 命令は、10進数で表示されます。一方、SERVER 行と INCREMENT 行のコン ピュータ ID 番号は16進数で記入されています。ただし、 INCREMENT 行の "VENDOR_STRING=s=コ ンピュータ ID 番号" は10進数で記入されています。

< 例 > uname - i の実行結果が 2008302740 のとき、 SERVER 行および INCREMENT 行に、 77B44494 (16進数に変換された値)と記入されます。

> SERVER iccapsvr 77B44494 1700 INCREMENT iccap_environment agileesof 6.100 25-Mar-2002 1 4CA1113153869C9918D1 ¥ VENDOR_STRING=s=2008302740 HOSTID=77B44494

<u>Q2</u> ノードロックとネットワークライセンスの見分けかた

ノードロックライセンスとネットワークライセンスを見分けるためには、ライセンスファイル(license.lic)を参照します。以下の例のように、license.lic ファイルの INCREMENT 行中に "HO STID=コンピュータ ID 番号 "が記入されていれば、それはノードロックライセンスです。記入されていなければ、ネットワークライセンスです。

"VENDOR_STRING=s=コンピュータ ID 番号"は両者とも共通です。言い換えれば、INCREMENT 行に"H OSTID=コンピュータID番号"が記入されているということは、そのコンピュータのみに限定さ れたライセンスであると言うことができます。

ノードロックライセンスの例

INCREMENT iccap_environment agileesof 6.1 25-Mar-2002 1 4CA1113153869C9918D1 ¥ VENDOR_STRING=s=2008302740 HOSTID=<u>7B859AB4</u>

コンピュータID番号がある場合はノードロック

ネットワークライセンスの例

INCREMENT iccap_environment agileesof 6.1 25-Mar-2002 5 4CA1113153869C9918D1 ¥ VENDOR_STRING=s=2008302740

<u> Q3 ノードロックとネットワークライセンス混在型のライセンスファイルの例</u>

ノードロックとネットワークライセンス混在型のライセンスファイルの例は次のようになり ます。以下の例は、製品名 iccap_environment がノードロックで、製品名 diode_lib がノードロッ クとネットワークライセンスで提供できます。 <u>同一の製品名がノードロックとネットワークライ</u> <u>センスに別れている場合、必ずノードロックライセンスの方を行の上(始め)の方に記入し</u> <u>てください</u>。さもないと、ネットワークライセンスの方が先に提供されてしまいます。

INCREMENT analysis agileesof 6.1 25-Mar-2002 1 19710512AC78B9678EED ¥ VENDOR_STRING=s=2008302740 HOSTID=7B859AB4 (製品名 analysis のノードロックライセンスの方が先) INCREMENT analysis hpeesofd 7.000 25-Mar-98 2 19710512AC78B9678EED ¥ VENDOR_STRING=s=2008302740 (製品名 analysis のネットワークライセンスの方が後) INCREMENT schematic hpeesofd 7.000 25-Mar-98 1 4CA1113153869C9918D1 ¥ VENDOR_STRING=s=2008302740 HOSTID=7B859AB4 (製品名 iccap_env... はノードロックライセンスのみ)

<u> Q4 ノードロックライセンスを別のライセンスサーバから提供する方法</u>

FLEXIm のライセンスサーバであるコンピュータAから、ノードロックライセンスを別のコンピュ ータBに提供することができます。 以下の例は、ライセンスサーバ:77B44494 から、ノードロックライセンスを 7829B7FF に提供で きるライセンスファイル (license.lic)の例です。

ライセンスサーバ(供給側)	2008302740(10進数)=	77B44494(16進数)
ノードロックの受取側	2015999999(10進数)=	7829B7FF(16進数)

SERVER iccapsvr 77B44494 1700

ライセンスサーバはこのコンピュータ

INCREMENT schematic hpeesofd 7.000 25-Mar-98 1 4CA1113153869C9918D1 ¥ VENDOR_STRING=s=2008302740 HOSTID=<u>7829B7FF</u>

ノードロックライセンスはこのコンピュータに対して有効

<u>Q5 複数の Imgrd を同時に起動する方法</u>

FLEXIm では、1台のコンピュータ上で複数の Imgrd デーモンを同時に起動することができます。 ただし、その場合、TCP ポート番号をそれぞれ異なった値に設定する必要があります。

ただし、<u>ベンダデーモン agileesof は、1台のコンピュータ上で1つ</u>しか実行できませんので注 意してください。

< ライセンスファイルの例:サーバが同一でベンダデーモンが異なる例>

license.dat ファイル1つめ

SERVER iccapsvr 77B44494 <u>1700</u> DAEMON agileesof /agilent/iccap2002/licenses/vendors/agileesof INCREMENT iccap_environment agileesof 6.1 25-Mar-2002 1 4CA1113153869C9918D1 ¥ VENDOR_STRING=s=2008302740 HOSTID=77B44494

license.dat ファイル2つめ

SERVER iccapsvr 77B44494 <u>1705</u> DAEMON wind /usr/local/flexIm/licenses/vendors/wind INCREMENT comp wind 3.51 25-Mar-98 3 4CA1113153869C9918D1 "s=2008302740" 77B44494

もし、同一のコンピュータ上で、同一のベンダデーモン agileesof を複数起動しなければならな いときは、弊社までお問い合わせください。新しいライセンスファイル(license.lic)をお送り します。ADS 2002 以降は IC-CAP 2002 と同一のベンダデーモン agileesof を使用しています。

<u>Q6 複数のライセンスファイル(license.lic)のマージ(結合)</u>

複数のライセンスファイル(license.lic)を1つのファイルにまとめることもできます。 ただし、それぞれのライセンスファイルが以下の条件の両方を同時に満たしていなければなりません。

(1) それぞれのライセンスファイルの SERVER 行の行数が完全に一致すること。

(2) ライセンスファイルの SERVER 行の<u>コンピュータ ID 番号</u>が完全に一致すること

以下に、IC-CAP 2002 と ADS 1.5 のマージされたライセンスの例を示します。

SERVER iccapsvr 080001971512 1700 DAEMON agileesof /agilent/iccap2002/licenses/vendors/agileesof DAEMON hpeesofd /ads15/licenses/vendors/hpeesofd INCREMENT iccap_environment agileesof 6.1 25-Mar-2002 4 4CA1113153869C91 ¥ VENDOR STRING=s=080001971512 INCREMENT schematic hpeesofd 1.500 12-May-2002 3 5CA7773153869C991 ¥ "s=080001971512"

以下に、まとめることのできないライセンスファイルの例を示します。

(1) SERVER 行の<u>行数</u>が異なる例

license.lic ファイル1つめ SERVER icsvr1 77B44494 1700 license.lic ファイル2つめ SERVER icsvr1 77B44494 1700

SERVER icsvr2 8578AA43 1700 SERVER icsvr3 908AE590 1700

(2) SERVER 行のコンピュータID番号が異なる例

同一のコンピュータ(ホスト名が同じ)であるが、uname -i と /etc/lanscan で発行されている例 license.lic ファイル1つめ(uname -i で発行)

SERVER icsvr1 77B44494 1700

license.lic ファイル2つめ (/etc/lanscan で発行)

SERVER icsvr1 080001971512 1700

<u>Q7 複数のライセンスファイル(license.lic)を参照する方法</u>

環境変数 LM_LICENSE_FILE を使ってライセンスファイル(license.lic)を指定する必要があり ます。通常は次のようになります。

Bシェル (/bin/sh) または、Kシェル (/bin/ksh) の場合

- \$ LM_LICENSE_FILE=/agilent/iccap2002/licenses/license.lic
- \$ export LM_LICENSE_FILE
- \$ env | grep LM_LICENSE_FILE (確認)

Cシェル (/bin/csh)の場合

% setenv LM_LICENSE_FILE /agilent/iccap2002/licenses/license.lic % env | grep LM_LICENSE_FILE (確認)

FLEXIm では、複数のライセンスファイル(license.lic)にまたがってライセンスを提供すること ができます。その例は次のようになります(BシェルまたはKシェルの場合のみを記述します)

\$ LM_LICENSE_FILE=/iccap2002/licenses/license.lic:/ads15/licenses/license.lic

コロンで区切る

\$ export LM_LICENSE_FILE

上記のように、2つのライセンスファイルをコロン(:)で区切って定義します。 *この場合、最初(左側)に定義したライセンスファイルの方が先に使用されますので、ノードロ ックライセンスのライセンスファイルの方を最初(左側)に定義してください*。

前記の例では、同一のコンピュータに IC-CAP 2002 と ADS 1.5 がインストールされている例な ので、2つのライセンスファイルがローカルディスク上に存在していました。 前述とは異なり、例えば IC-CAP 2002 がコンピュータにインストールされていている場合で、ロ ーカルディスクのライセンス以外にも別の IC-CAP 2002 のライセンスファイルを参照するために は、次の2つの方法が考えられます。

<方法1>もう一つのライセンスファイルを自分のコンピュータにコピーし、適当な ディレクトリまたはファイル名を付ける。

元々ある IC-CAP 2002 のライセンスファイル(license.lic)の他に、もう一つの別 のライセンスファイルを持ってきて(コピーして)、そのライセンスファイル名を license2.lic とします。

- \$ LM_LICENSE_FILE=/iccap2002/licenses/licenses.lic:/iccap2002/licenses/license2.lic \$ export LM_LICENSE_FILE コロンで区切る
- <方法2>もう一つのライセンスファイルを自分のコンピュータにコピーしないで、ネット ワークを経由して参照する。

そのライセンスファイルをそれぞれのコンピュータに置いたままの状態で次のように 定義します。ネットワークを経由して参照する場合の文法は "TCP ポート番号@ホ スト名"です。

\$ LM_LICENSE_FILE=/iccap2002/licenses/license.lic:1705@icsvr2
\$ export LM_LICENSE_FILE コロンで区切る

上記の例では、まず最初に、自分のコンピュータ上の license.lic ファイルを検索 します。そしてその後、ホスト名"icsvr2"のコンピュータ上で FLEXIm が動作して いて、その TCP ポート番号が 1705 であれば、直接ホスト名 icsvr2 に TCP ポート 番号 1705 を使って通信を行います。

この場合、ファイルではなくライセンスサーバのホスト名と TCP ポート番号を通じ てライセンス情報を取得しています。「間接的にライセンスファイル(license.lic) を参照している」とも 表現できます。

<u> Q9 すでに動作しているシステムにライセンスを追加する方法</u>

現在動作しているシステムに、ライセンスを追加する場合は、まずライセンスファイル(license. lic)のマージ(結合)を考えます。結合できる場合は、次の手順を実行してください。

1つ目の(すでに持っている)ライセンスファイル

SERVER icsvr 2008302740 1700
DAEMON agileesof /agilent/iccap2002/licenses/vendors/agileesof
INCREMENT iccap_environment agileesof 6.0 29-apr-2003 20 4969C91B6F09 ¥
 VENDOR_STRING=s=2014460207
INCREMENT lcrz_driver agileesof 6.0 29-apr-2003 20 5AF2D41FEF59 ¥
 VENDOR_STRING=s=2014460207
INCREMENT noise_driver agileesof 6.0 29-apr-2003 20 5C6B2D026D71 ¥
 VENDOR_STRING=s=2014460207
INCREMENT p_si_tft agileesof 6.0 29-apr-2003 20 F30201092DDB ¥
 VENDOR_STRING=s=2014460207

2つ目の(今回追加する)ライセンスファイル: (philips_mextram_bjt)を1本追加購入

SERVER icsvr 2008302740 1700 DAEWON agileesof /agilent/iccap2002/licenses/vendors/agileesof INCREMENT philips_mextram_bjt agileesof 6.0 29-apr-2003 20 ¥ F7F733C4DAB7 VENDOR_STRING=s=2014460207

ライセンスファイルの結合は、以下のように新たに購入した INCREMENT の行のみを追加します。

結合したライセンスファイル

SERVER icsvr 2008302740 1700
DAEMON agileesof /agilent/iccap2002/licenses/vendors/agileesof
INCREMENT iccap_environment agileesof 6.0 29-apr-2003 20 4969C91B6F09 ¥
 VENDOR_STRING=s=2014460207
INCREMENT lcrz_driver agileesof 6.0 29-apr-2003 20 5AF2D41FEF59 ¥
 VENDOR_STRING=s=2014460207
INCREMENT noise_driver agileesof 6.0 29-apr-2003 20 5C6B2D026D71 ¥
 VENDOR_STRING=s=2014460207
INCREMENT p_si_tft agileesof 6.0 29-apr-2003 20 F30201092DDB ¥
 VENDOR_STRING=s=2014460207
INCREMENT philips_mextram_bjt agileesof 6.0 29-apr-2003 20 ¥
 F7F733C4DAB7 VENDOR_STRING=s=2014460207

<u>Q10 IC-CAP を実行すると Security warning が表示される</u>

基本的に、ライセンスは18ヶ月で有効期限切れになります。 下記のような Warning メッセージが表示される場合は、弊社までご連絡ください。 新しいライセンスをお送りします。

<期限切れ約2週間前頃から表示されるメッセージ例>

Security warning: license for 製品名 will expire in X day(s)

<u>Q11 Imgrd, agileesof と アプリケーションソフトの関係(ライセンスの授受)</u>

Imgrd, agileesof とアプリケーションソフトの関係および、ライセンスの受け渡し手順を説明 します。以下の手順でライセンスの授受が行われます。この手順のなかで、どれか1つでも正常 に動作しない場合は、ライセンスが正常に提供できません。言い換えれば、もしアプリケーショ ンソフトが正常に動作しない場合は、以下の各項目をご確認ください。

ライセンスファイル (license.lic)を見つける。

環境変数 LM_LICENSE_FILE で指定されたライセンスファイル(license.lic)を検索します。 ですから、環境変数 LM_LICENSE_FILE でライセンスファイルを正確に指定する必要があり ます。環境変数は、UNIX の env 命令で環境変数の確認ができます。

ライセンスファイル(license.lic)の中の、SERVER 行のホスト名と TCP ポート番号を入手する。

発見したライセンスファイル(license.lic)を一般ユーザでオープンする必要があります ので、一般ユーザでも READ の権利があることが条件です。また、SERVER 行のホスト名と T CP ポート番号は正しく設定されていることは言うまでもありません。

入手したホスト名と TCP ポート番号を使って、ライセンス管理デーモン Imgrd にコンタ クトする。Imgrd と通信する内容は、「ベンダデーモン agileesof と話がしたい」

ここで始めて通信が行われます。ネットワークが正常に動作していていることが最低限の 条件です。

入手したホスト名で ping 命令が通じることをご確認ください。 定義されている TCP ポート番号がそのネットワーク上で使用されていないことも条 件の一つです。 NIS や DNS を使用しているときは、NIS や DNS が正常に起動していることをご確 認ください。

Imgrd と通信する内容は、「ベンダデーモン agileesof と話がしたい」という内容です。 つまり、Imgrd は直接ライセンスを提供しているわけではないと言うことです。 もちろん、Imgrd が正常に動作していることが条件です。

Imgrd は、ベンダデーモン agileesof のホスト名と TCP ポート番号を調べ、その結果を返す。

Imgrd から教えられた、ベンダデーモン agileesof のホスト名と TCP ポート番号から、agileesof にコンタクトする。agileesof と通信する内容は、「ライセンスをください」

agileesof と通信する内容は、「ライセンスをください」という内容です。つまり、agilee sof がライセンスの管理を行っていると言うことです。また、Imgrd が agileesof にライ センス要求を出すのではなく、アプリケーションソフトから直接 agileesof にライセンス 要求を出すという点もご記憶ください。もちろん、agileesof が正常に動作していることが 条件です。

ベンダデーモン agileesof はアプリケーションソフトからのライセンス要求により、使用 可能なライセンスを調べ、もし可能であればアプリケーションソフトに直接与える。

使用可能なライセンスがあることが条件です。



上図は、前ページで説明したライセンスの受け渡し手順を図であらわしたものです。

<u>4 - 11 IC-CAP 2002 のライセンスの対応</u>

IC-CAP 2002 (Ver.6.1)と、ライセンスの対応は以下のようになっています。

IC-CAP V6.X CODEWORD TRANSLATION TABLE

IC-CAP V6 PART#	IC-CAP V6 DESCRIPTION	IC-CAP V6 CODEWORD NAME
85190A+	IC-CAP Modeling Suite INCLUDES: 85199A+, 85199B+, 85199C+, 85199D+, 85199E+	iccap_environment, analysis, lcrz_driver, dc_driver, ac_driver
85191A+	Agilent Root FET Model Generator	hp_root_fet_hemt
85192A+	High Frequency FET Models	curtice_statz_fet, hp_eefet3_eehemt1
85193A+	High Frequency BJT Model	gummel_poon_bjt, hp_eebjt2
85193C+	Philips MEXTRAM BJT Extraction	philips_mextram_bjt
85193D+	VBIC BJT Model Extraction Module	vbic_bjt
85194B+	Root MOS Model Generator	hp_root_mos
85194E+	UCB BSIM 3 Model Extraction Module	ucb_bsim3
85194H+	UCB MOS level 2,3 Model Extraction Module	hf_ucb_mos3, ucb_mos2_mos3
85194J+	Philips MOS Model 9 Extraction Module	philips_mos_model_9
85194K/KN	BSIM4 Modeling Package	ucb_bsim4
85194Z+	IC-CAP MOS Model Package	hf_ucb_mos3, hp_root_mos, hp_eemos1, ucb_bsim1_bsim2, ucb_bsim3, ucb_mos2_mos3, philips_mos_model_9

October 1, 2001 (Version 6.0)

IC-CAP V6 PART#	IC-CAP V6 DESCRIPTION	IC-CAP V6 CODEWORD NAME
85195A+	Root Diode Models Generator	hp_root_diode
85195B/BN	1/f Noise Modeling Package	one_over_f_noise_extract
85199A+	IC-CAP Software Environment	iccap_environment
85199B+	IC-CAP Analysis Module	analysis
85199C+	LCRZ Measurement Drivers	lcrz_driver
85199D+	DC Measurement Drivers	dc_driver
85199E+	AC Measurement Drivers	ac_driver
85199F+	Time-Domain Measurement Drivers	time_domain_driver
85199G+	Noise Measurement Drivers	noise_driver
85199H+	Pulsed Measurement Drivers	pulsed_sys_driver
85199J+	IC-CAP Statistical Modeling Package	statistical_modeling, statistical_modeling_lite
E4793A+	Anacat/Xtract Upgrade	curtice_statz_fet, hp_eefet3_eehemt1, hp_eebjt2, hp_eemos1, iccap_environment, analysis, lcrz_driver, dc_driver, ac_driver

第5章 ユーザ環境の設定と動作確認

<u>5 - 1 ユーザ設定と動作確認の概要</u>

この章では、IC-CAP の動作確認について説明します。また、プリンタ・プロッタの設定や、測定器の確認 も行います。<u>プリンタ・プロッタ</u>は既にUNIX で設定されていることを前提としています。また、<u>GPIB(HP-</u> <u>IB)</u>も正常に動作していることを前提としています。



<u>5-2 プリンタ・プロッタの設定</u>

(1) プリンタ / プロッタの設定方法

IC-CAP 2002 でのプリンタ / プロッタの設定方法を説明します。 IC-CAP 2002 では、プリンタ / プロッタの設定は、*eehcopy.setup* ファイルを編集します。

<前提条件> プリンタ / プロッタは既に UNIX で設定 / 登録されていることを前提としています。 次の命令を実行し、プリンタにテキストファイルが正常に出力できることをご確認 ください。また、使用するプリンタ / プロッタの論理名をご確認ください。 詳細は、「8章 付録」をご参照ください。

Ip -d プリンタ論理名 /etc/group

IC-CAP 2002 でサポートしているプリンタ / プロッタは次のようになります。

プリンタ : ポストスクリプト または HP-GL/2 の機能があるもの プロッタ : HP 社製でシリアルインターフェイスの機能があるもの

プリンタ / プロッタの設定は、eehcopy.setupファイルを編集します。

vi /agilent/iccap2002/config/eehcopy.setup

次のように、使用しているプリンタ / プロッタにあわせて論理名を変更します。

ポストスクリプトプリンタの場合の例 (プリンタの論理名が hpps の場合)

HP の場合

ps: PS A Ip -d<u>hpps</u> -onb \$(OUTPUTFILE); echo "File Printed"

ポストスクリプトプリンタの論理名

SUN の場合

ps: PS A

Ipr -Phpps \$(OUTPUTFILE); echo "File Printed"

ポストスクリプトプリンタの論理名

プロッタまたは、HP-GL 対応のプリンタ場合の例 (プロッタの論理名が hp7550a の場合)

HP の場合

hpplot: HP7550 A Ip -d<u>hp7550a</u> -onb \$(OUTPUTFILE); echo "File Printed"

プロッタの論理名

SUN の場合

hpplot: HP7550 A Ipr -P<u>hp7550a</u> \$(OUTPUTFILE); echo "File Printed"

プロッタの論理名

HP-GL/2 対応 プリンタの場合の例 (プリンタの論理名が hpg12 の場合)

HP の場合

HPLJIII: HPGL2 A echo "途中省略 tmp; lp -dhpg12 -onb \$\$.tmp; rm \$\$.tmp

プリンタの論理名

SUN の場合

HPLJIII: HPGL2 A echo "途中省略 | lpr -PhpgI2

プリンタの論理名

<参考: lp, lpr 命令のオプション説明>

lp	-d プリンタ論理名	:出力プリンタの指定(HPコンピュータ)
lpr	-P プリンタ論理名	:出力プリンタの指定(SUNコンピュータ)

<参考:バナーを出力しない方法>

バナー(ユーザ名などが印刷された最初に出てくる余分な紙)を、出力しない ようにするためには、Ip 命令に -onb オプションを付けます。

<例> lp -dlj4pj -onb

(2) eehcopy.setup ファイルの補足説明

eehcopy.setup ファイルの中は、次の3つの [大カッコ] の部分に分類することができます。

[GRAPHICS]	IC-CAP からの画像(グラフ)データの出力の定義
[TEXT]	IC-CAP からのテキスト(数値リスト)の出力の定義
[SCREEN]	IC-CAP 2002 では使用できません(ハードコピー)。

実際のプリンタ / プロッタ出力の定義は、次の2行で構成されています。(2行で1組になりま す)。[GRAPHICS]の場合は、以下のようなフォーマットになっています。



もし、プリンタ論理名が hpps というポストスクリプトプリンタに出力したいときには、次のように変更します(*File/Printer Setup* メニューでの表示は psprinter とします)



IC-CAP 2002 には、以下のフォーマットが用意されています。

フォーマット	詳細	用紙(US ANSI)	用紙(Metric ISO)
PS	Postscript	А	なし
HP7440	Colorpro	А	A4
HP7470	2-pen, manual feed	А	A4
HP7475	6-pen, manual feed	А,В	A4,A3
HP7550	8-pen, auto feed	А,В	A4,A3
HP7570	Draft Pro	C,D	A2,A1
HP7575	Draft Pro DXL/EXL	A, B, C, D	A4,A3,A2,A1
HP7576	Draft Pro DXL/EXL	A, B, C, D, E	A4,A3,A2,A1,A0
HP7580	8-pen, manual feed	A,B,C,D	A4, A3, A2, A1, A0
HP7585	8-pen, sheet feed	A, B, C, D, E	A4,A3,A2,A1,A0
HP7586	8-pen, sheet feed	A,B,C,D,E	A4, A3, A2, A1, A0
HP7595	Draftmaster	A, B, C, D, E	A4,A3,A2,A1,A0
HP7596	Draftmaster	A, B, C, D, E	A4, A3, A2, A1, A0
HPGL2	LaserJet III	全て	 全て

(3) PCL プリンタへの画像 (グラフ) データの出力

IC-CAP 2002 では、PCL フォーマットがサポートされていません。HP-GL と PostScript フォ ーマットのみ対応しています。

PCL フォーマットのプリンタをお使いの方は、次に示す Ghostscript と呼ばれるフォーマット 変換ソフトウエア(GNU ソフトウェア・IC-CAP 2002 に標準収録) を使用して PostScript から PCL に変換し、出力できます。

(IC-CAP 2002 PostScriptフォーマット Ghostscriptプログラム PCLフォーマット PCL プリンタ)

注意 ghostscript についての詳細は、\$ICCAP_ROOT/lib/ghostscript/doc ディレクトリに 収録されている文書をご参照ください。

以下のように eehcopy.setup ファイルの中を変更してください。



-sDEVICE=Ijet4 の Ijet4 の部分が、フォーマット形式になります。 用意されているフォーマットは以下のようになります。

laserjet	generic Laserjet printer
ljet2p	LaserJet 2P
ljet3	LaserJet 3
ljet4	LaserJet 4
ljetplus	LaserJet Plus
l j 250	DEC LJ250
deskjet	generic DeskJet printer
cd j 500	DeskJet 500C
cd j 550	DeskJet 550C
pjx1300	PaintJet XL300
dec j 250	DEC LJ250 (Ij250とは別物)

(4) eehcopy.setup ファイルの例

eehcopy.setup ファイルの例を示します。 以下の例は、HP LJ4PJ プリンタ(PCL と HP-GL をサポート)に画像(グラフ)とテキスト (数値リスト)を出力する例です。 ここで、プリンタ論理名は Ij4pj、HP-GL 出力用のオプションは -ohpg12、PCL 出力用のオプ ションは -oraw(今回はGhostscript 経由)、バナーなしのオプションは -onb です。

[GRAPHICS]
lj4pj_HPGL: HP7550 A lp -dlj4pj -ohpgl2 -onb \$(OUTPUTFILE); echo "File plotted"
lj4pj_PCL: PS A gs -q -sDEVICE=Ijet4 -r300 -l\$ICCAP_ROOT/lib/ghostscript -dNOPAUSE -sOutpu tFile=¥ "lp -dlj4pj -onb -oraw" - < \$(OUTPUTFILE)
[TEXT] lp: lp -dlj4pj -onb \$(OUTPUTFILE); echo "Text File printed"

上記の設定で、*File > Printer Setup* メニュー(後述)での表示は、Ij4pj_HPGL(HP-GL用) および Ij4pj_PCL(PCL 用)になります。

- Printer/Plotter	Setup 🛛 🗖			
🗢 Graphics 💠 Text	💠 Screen			
Print To:				
💠 File				
🔷 Printer	lj4pj_HPGL 🗖			
Device Format	HP7550 💷			
Paper Size	A 🖃			
Scale Mode	Best Fit 💷			
Scale Factor	þ 00000			
Options:				
☐ HPGL Mask Cut				
PostScript Gray Scale Fill				
OK Cancel	Help			

- (5) プリンタ/プロッタが動作しないときの対策
 - 1) まず、UNIX でプリンタの設定を行ってください。
 - 2) UNIX では動作しますか?

UNIX でプリンタが動作するかどうか確認します。

HP の場合 # Ip -dプリンタ論理名 /etc/group

SUN の場合 # Ipr -Pプリンタ論理名 /etc/group

3) プリンタ/プロッタの論理名は正しいですか?

プリンタ/プロッタの論理名を確認します。

lpstat -t

4) スケジューラは動作していますか?

前述した Ipstat -t 命令を実行し、スケジューラが動作しているかどうか確認します。

5) プリンタ/プロッタは出力可能になっていますか?

前述した Ipstat -t 命令を実行し、該当するプリンタ/プロッタの論理名が出力可能かどうか確認します。

6) 今までは動作していましたか? または、今回が初めてのご使用ですか?

今まで動作していた場合は、何か変更したところはありますか(ケーブルなど)。

初めての場合は、正しいケーブルを使用していますか。 (シリアルケーブルには"クロス"と"ストレート"がありますが、プリンタ/プロッタ の接続には"クロス"を用います)

接続する場所(コネクタ)は正しいですか。 (HP7550 プロッタには、RS-232C のコネクタとして "COMPUTER/MODEM" と "TERMINAL" の2つがありますが、コンピュータから出力する場合は、"COMPUTER/MODEM" にケーブ ルを接続します)

<u>5-3 各ユーザ毎のシステムファイルの編集</u>

IC-CAP を使用するユーザ毎にソフトウェアのパスと環境変数の設定をします。

追加するパスは、\$ICCAP_ROOT/bin (\$ICCAP_ROOT は IC-CAP 2002 がインストールされているディレクトリ)です。環境変数は、ICCAP_ROOT と、LM_LICENSE_FILE です。

環境変数の説明を行います。

- ICCAP_ROOT IC-CAP 2002 がインストールされているディレクトリを指定。 通常は /agilent/iccap2002 です。
- LM_LICENSE_FILE license.lic ファイルの場所をフルパスで指定。 通常は /agilent/iccap2002/licenses/license.lic です。

上記の環境変数とパスを、各ユーザのフォームディレクトリのファイルに追加します。 使用しているシェルの種類によって、追加するファイル名と文法が異なります。

B またはK シェルの場合

各ユーザのホームディレクトリにある .profile ファイルに追加します。

\$ vi .profile

追加内容の例

(IC-CAP 2002 がインストールされているディレクトリを /agilent/iccap2002 とします)

ICCAP_ROOT=/agilent/iccap2002 LM_LICENSE_FILE=/agilent/iccap2002/licenses/license.lic export ICCAP_ROOT LM_LICENSE_FILE PATH=\$ICCAP_ROOT/bin:\$PATH export PATH

C シェルの場合

各ユーザのホームディレクトリにある .cshrc ファイルに追加します。

% vi .cshrc

追加内容の例 (IC-CAP 2002 がインストールされているディレクトリを /agilent/iccap2002 とします)

setenv ICCAP_ROOT /agilent/iccap2002
setenv LM_LICENSE_FILE /agilent/iccap2002/licenses/license.lic
set path = (\$ICCAP_ROOT/bin \$path)

デスクトップ環境に CDE を使用している場合

デスクトップ環境に CDE を使用している場合は、各ユーザのホームディレクトリにある.dtprofile ファイルに変更を加え、さらに前述したファイル(.profile または .cshrc)にパスと環境変数を追加します。

\$ vi .dtprofile

変更内容(.dtprofile ファイルの最後)

If \$HOME/.profile (.login) has been edited as described above, uncomment # the following line. # (もし .profile か .login ファイルを変更したら下の#を消してください) DTSOURCEPROFILE=true

先頭の#を取る。

前述の .profile または .cshrc ファイルへのパスと環境変数の追加はデスクトップ環境の種類 にかかわらず、必ず行ってください。

<参考:パスと環境変数の確認方法は?>

現在設定されているパスと環境変数を確認する UNIX の命令は env 命令です。

- \$ env | grep iccap2002 [Return]
- <定行例> ICCAP_ROOT=/agilent/iccap2002 LM_LICENSE_FILE=/agilent/iccap2002/licenses/license.lic PATH=/agilent/iccap2002/bin:/usr/bin:/.....

<u> 5 - 4 動作確認</u>

- (1) IC-CAP を実行できるユーザアカウントでログインします。
 (正確には、IC-CAP が実行できるパスと環境変数が設定されているユーザです。)
- (2) IC-CAP を実行します。
 - \$ iccap

<参考>もし、正常に IC-CAP が起動できない場合は、「5 - 6 節 IC-CAP 2002 が動作しない ときの対策」項をご覧ください。

正常であれば、IC-CAP を実行したウインドに次のように表示されます。 Version 2002 であることが確認できます。

IC-CAP Copyright (c) 1990-2002 Agilent Technologies Version 2002 610.300 Jun 24 2002

次のようなウインドが現れます。このウインドのことを、Status ウインドと呼びます。

- IC-CAP/Status	-
File Interrupt	
OR	
IC-CAP Output	
Launching IC-CAP/Main Requesting IC-CAP System security license IC-CAP System security license granted.	
Varnings/Errors	

(3) 次にウインドが現れます。このウインドのことを、*Main* ウインドと呼びます。

Main ウインドの右端の Help > About... メニューを選択すると IC-CAP のバージョンが確認 できます。バージョンが 2002 になっていることをご確認ください。

			IC-CAP/Main	
<u>F</u> ile <u>E</u>	Edit <u>T</u> o	ools <u>W</u> indo	WS .	<u>H</u> elp
	Ê	bH		
				4
		1310131010101013101013		V.

(4) サンプルファイルを読み込みます。

Main ウインドウの左端の File > Examples... メニューを選択します。 ダイアログボックスウインドが現れますので、/agilent/iccap2002/examples/model_files/bjt ディレクトリの bjt_npn.mdl ファイルを選択します。次のような大きなウインドが現れます。

npn1	
File Edit Measure Extract Simulate Optimize Data Tools Windows	<u>H</u> elp
C X - 4 7 4 * 1 Ø f 6 00000 5 5	
DUTs-Setups Circuit Model Parameters Model Variables Macros	
Select DUT/Setup	
▼ dc	
l learly	
rearty	
gin general gene	
rgummet	
Che	
cje	
Chic Chic Chic Chic Chic Chic Chic Chic	
- renyuack	
-rusat	
Add Rename Defach	
Active Setup: Status:	

(5) DUT 名 dc の中の、 fgummel セットアップを選択します。
 その後、 plots タブを選択すると下記のようなウインドになります。
 ここで Display All を選択すると2つのグラフのウインドが現れます。



 (6) グラフのウインドウ(2つのうちどちらでもかまいません)の File > Printer Setup ...メニ ューを選択します。ここで、 Graphics を選択し、 Printer を選択し、 eehcopy.setup ファイルの中で定義した名前を選択します。[OK]を選択し終了します。

Graphics	Printer	eehcopy.setup フ	ァイルの中で定義した名前		
	1	l l			
	Printer/Plo	otter Setup	1		
	🔷 Graphics 🗇	Text 💠 Screen			
	Print To:				
	Printer	<u>царј_несс</u>			
	Device Format	HP7550 🖃			
	Paper Size	A 💷			
	Scale Mode	Best Fit			
	Scale Factor	ja 000000			
	Options:				
	🔲 HPGL Mask Cu				
	PostScript Gray Scale Fill				
		Ancel Help			
	<u> </u>		1		

- (7) グラフのウインドの File > Print メニューを選択します。プリンタに出力されます。
 先ほどの File > Printer Setup ...メニューは出力先の設定だけで、今回の File > Print メニューではじめてプリンタに出力されます。
- (8) オンラインマニュアルを表示します。 IC-CAP の Main ウインドの右端の Help > Manuals メニューを選択します。 オンラインマニュアルのウインドが表示されます。
- (9) ここで、BSIM3 のマニュアルページを開いてみます。 現在は User's Guide のページが開いていますので、オンラインマニュアルのウインドの右側から「<u>Nonlinear Device Models</u>」を選択すると Nonlinear Device Models のページが開きます。 ここで、<u>Chapter 5. BSIM3 Characterization</u>を選択すると BSIM3 のマニュアルページが開き ます。

(10)この、BSIM3 Characterization のページをプリンタに出力してみます。 いま開いた BSIM3 Characterization のページのウインドの左端の *File > Print ...* メニュ ーを選択します。

下のようなウインドがあらわれます。ここで、 Printer Name の欄に*ポストスクリプトプリン* **夕**のプリンタ論理名を記入し、 [Print] ボタンを押すとプリンタに出力されます。

オンラインマニュアルから出力できるのは、ポストスクリプトプリンタのみです。

FrameViewer - Print
Print
Print Page Range:
◆ All ◆ Start Page: End Page: [
Paper Size 🗚 Letter 📼 🗰 Odd-Numbered Pages
Width: 8.268 ⁷
Height: 11.693*
Copies 🗓 Scale: 71.0% 🗖 Low-Resolution Images
Registration Mark None 🗆 🗖 Thumbnails-Rows: 🐔 Cols 🐔
Download Fonts All but Standard 35 📼
Destinatio Other Printer 🗆 🃭
Print Separations
Print Cancel Help

[Print] ボタン PSプリンタの論理名を記入

(11) IC-CAP を終了します。

Main ウインドの *File > Exit...* メニューを選択します。(セーブする必要はありませんので、 そのまま終了してください。)

ホームディレクトリに次の3つのファイルが作成されます。

\$ cd		
\$ ls	-a	
	.icconfig	各ユーザごとの設定ファイル
	. i cdebug	デバッグ用ファイル
	.icerrlog	エラーメッセージ用記録ファイル

<u>5-5</u>測定器の設定

- <前提条件>

 HP-UX 10.20 (GPIBカード,LAN/GPIB Gateway), Solaris 2.7/2.8(GPIBカード)をご利用の場合、
 GPIB (HP-IB) は UNIX で設定されていることを前提としています。HP-UX 10.20 の場合は、
 「7 1節 GPIB(SICL)のインストール」をご参照ください。
- LAN/GPIB Gateway をご利用の場合は、LAN/GPIB のネットワーク設定が終了している必要がありま す。こちら詳細は、LAN/GPIB 付属のマニュアルをご覧ください。
- HP-UX 11.0, Solaris 2.7/2.8 で LAN/GPIB Gateway を使用する場合は、ドライバのインストール は必要ありません
 - (1) IC-CAP を起動し、Main ウインドウから Tools > Hardware Setup... メニューを選択します。
 - (2) 下図のウインドウが現れます。このウインドウのことを Hardware Setup ウインドウと呼びます。Hardware Setup ウインドウの HP-IB Interface の欄に、GPIB(HP-IB) の論理名が登録されていなければ、 [Add Interface...] を選択し、登録し、 確認します。

一般的な GPIB(HP-IB) の論理名 (デバイスファイル名)を示します。
 HP-UX の場合 UNIX の dmesg 命令 (スーパユーザで実行)確認できます。
 HP-UX 10.20 の場合 Interface 名の例 hpib
 SUN の場合 Interface 名の例 /dev/gpib0
 LAN/GPIB Gateway の場合 Interface 名の例 Ian[192.168.0.15]:hpib

LAN/GPIB Gateway の場合は、「Ian[<LAN/HPIB GW の IPアドレス>]:hpib」となります。



- (3) GPIB(HP-IB)の論理名の登録が終了したら、GP-IB(HP-IB)が正常に動作するかどうかを確認します。接続しているすべての測定器の電源を投入し、*Hardware Setup* ウインドウの
 Instruments > Find メニューを選択します。*Hardware Setup* ウインドの Status の部分に、現在接続されている測定器の HP-IB アドレスが表示されます。
 - <参考> この作業は、GPIB(HP-IB) が正常に動作するかどうかの確認です。 IC-CAP に測定器を登録する作業では<u>ありません</u>。 もし、GPIB(HP-IB) が正常に動作しないようであれば、一度 IC-CAP を 終了し、再度確認を行ってください。

status	
Command Completed Checking for devices at addresses 0 to 2 Device found at address 23 Device found at address 24 Command Completed	29.

(4) GPIB(HP-IB) が正常に動作することを確認したら、測定器の登録を行います。
 Hardware Setup ウインドの右側の、 [Rebuild] を選択します。
 IC-CAP は、自動的に GPIB(HP-IB) に接続されている測定器を検索し、 Instrument List の欄に発見した測定器を 表示 / 登録します。



(5) IC-CAP を終了します。 Main ウインドの File > Exit... メニューを選択します。
 登録した内容が、ファイルにセーブされます。セーブされるファイル名は次のとうりです。



<参考> 測定器の HP-IB アドレス について説明します。

HP-IB アドレスは、0から30の範囲で設定できます。

各機器のアドレスは、それぞれ異なっていなければなりません。

アドレスが重複していると動作しません。

コンピュータにも HP-IB のアドレス (通常21) が存在します。

機器の設定によっては、出力のみの(トークオンリー)モードや入力のみの(リスンオンリー)モードにすることができますが、この場合はコンピュータからは制御できません。

機器によっては、HP-IB アドレスを2つ持っているものもあります(HP8510,HP8753 など)

HP社の各機器の工場出荷時の HP-IB アドレスを示します。

コンピュータ	2 1
DC測定器(HP4142B など)	17
CV測定器(HP4284A など)	17
AC測定器(HP8510C など)	16と17

ネットワークアナライザの HP-IB アドレスについて説明します。

工場出荷時の HP-IB アドレスは、DC測定器と重複していますのでご注意ください。

HP8510 は HP-IB アドレスを2つ持っています。(工場出荷時のHP-IB アドレス)本体アドレス(ADDRESS of 8510)1 6システムバスアドレス(SYSTEM BUS)1 7

HP8753 は HP-IB アドレスを2つ持っています。(工場出荷時のHP-IB アドレス)本体アドレス16ディスプレイアドレス17

本体アドレスとディスプレイアドレスの関係を示します。

本体アドレス	ディスプレイアドレス
偶数	本体アドレス+1
奇数	本体アドレス - 1

<u>5 - 6 IC-CAP 2002 が動作しないときの対策</u>

IC-CAP 2002 が起動しない場合の原因と対策を説明します。 また、IC-CAP は起動したが、シミュレータなどが動作しない場合についても説明します。

■ 基本的な前提条件

<前提条件> LAN(ネットワーク)が正常に動作していること。 コンピュータの時間が正確にあっていること。

LAN (ネットワーク) が正常に動作していること

IC-CAP 2002 では、コンピュータをノードロックライセンスで使用していても、LAN(ネットワーク)の設定が必要です。これは IC-CAP 5.0 から導入されたライセンス管理ソフト(FLEXIm)がLANを使用(アクセス)しているからです。

まず、UNIX の hostname 命令で自分自身のホスト名を確認し、次に ping 命令で確認します。

< 例 > # hostname (ホスト名の確認) # ping 自分自身のホスト名

もし、ping 命令でエラーが出るようであれば、LAN の設定が正常ではないことがわかります。 また、HP コンピュータであれば、Iandiag 命令で LAN の状態(Status)を確認できます。

landiag 命令の実行 lan (と入力) display (と入力)

ここで、Current State または、Operation Status の項目が active または up になっていれば 「基本的な物理的な LAN の設定」が正常に行われていることがわかります。

一方、Current State または、Operation Status の項目が failure または down になっていた ら「基本的な物理的な LAN の設定」が正常ではないということです。LAN のコネクターなどをご 確認ください。

コンピュータの時間が正確にあっていること

UNIX の date 命令で現在コンピュータに設定されている時間を確認します。

date

コンピュータの内蔵時計は電池でバックアップされています。電池の寿命は通常約3年から5年 程ですので、ご購入後3年以上経過したコンピュータは、電池交換をお勧めします。

IC-CAP 5.0 から導入されたライセンス管理ソフト(FLEXIm)では、現在コンピュータに設定され ている時間よりも 24 時間以上先の日付(時間)のファイル/ディレクトリがハードディスクに 存在すると、ライセンスを正常に供給できませんのでご注意ください。 ■ IC-CAP が全く起動しない(パスおよび環境変数)

IC-CAP を起動したとき、次のようなエラーメッセージが表示され、IC-CAP の画面が全く表示されず、IC-CAP が立ち上がらないときがあります。

\$ iccap [Return] (IC-CAP を起動) iccap: not found ポイント

これは、IC-CAP のパスが正確に設定されていないために発生するエラーです。

また、次のようなエラーメッセージが表示され、IC-CAP が立ち上がらないときがあります。

\$ iccap [Return] (IC-CAP を起動) /agilent/iccap2002/bin/iccap:/opt/iccap/bin/eedaemon: not found. ポイント

これは、IC-CAP の環境変数 ICCAP_ROOT が正確に設定されていないために発生するエラーです。

また、IC-CAP/Status ウインドウの下段 Warnings/Errors に、次のようなエラーメッセージが表示され、IC-CAP が立ち上がらないときがあります。

License Error: unable to locate the specified license file $LM_LICENSE_FILE = /agilent/iccap2002/licenses:/agilent/iccap2002/licenses.dat$ Security violation: cannot find license file $\pi \prime \prime \prime$

!!!!IC-CAP has exited.
But information was recently posted to the status window.
==> Please close this window after reviewing the messages.

これは、IC-CAP の<u>環境変数 LM_LICENSE_FILE が正確に設定されていない</u>ために発生するエラー です。(上記のエラーはライセンスファイルが見つからないために発生しています。)

IC-CAP 2002 を正常に実行するためには、次のパスおよび環境変数が正確に定義されていることが前提条件です。

パス(PATH) /agilent/iccap2002/bin 環境変数 ICCAP_ROOT=/agilent/iccap2002 LM_LICENSE_FILE=/agilent/iccap2002/licenses/license.lic

現在設定されているパスと環境変数を確認する UNIX の命令は次のようになります。

\$ env | grep iccap [Return]

<実行例> ICCAP_ROOT=/agilent/iccap2002 LM_LICENSE_FILE=/agilent/iccap2002/licenses/license.lic PATH=/agilent/iccap2002/bin:/usr/bin:/.....

もし、env 命令でパスと環境変数が正しく設定されていないことが確認できたら、 .profile, .cshrc, .login, .dtprofile ファイルなどを確認し、それらのファイルを正しく編集 した後いったんログアウトし、再度 IC-CAP を起動してください。

■ IC-CAP が全く起動しない(ライセンスエラー)

IC-CAP を起動したとき、IC-CAP/Status ウインドウの下段 Warnings/Errors に、次のようなエラー メッセージが表示され、IC-CAP が立ち上がらないときがあります。

ポイント License Error: No such feature exists Feature: iccap_environment License path: /agilent/iccap2002/licenses/license.lic:/agilent/iccap2002/licenses/ -*.lic:/agilent/iccap2002/licenses/license.dat ポイント FLEXIm error: -5,357 For further information, refer to the FLEXIm End User Manual, available at "www.globetrotter.com". Checkout of "iccap_environment" 6.000 failed ポイント License file location: /agilent/iccap2002/licenses/license.lic:/agilent/iccap2002/lice nses:/agilent/iccap2002/licenses/license.dat !!!!IC-CAP has exited. But information was recently posted to the status window. ==> Please close this window after reviewing the messages.

これは、IC-CAP の<u>ライセンスが正確に設定されていない</u>ために発生するエラーです。 上記のエラーはライセンスファイル(license.lic)の中の製品名 iccap_environment のライセンス が正確に供給されていないために発生しています。

INCREMENT iccap_enviroment agileesof 6.1 25-Mar-2002 1 4CA1113153869C9918D1 ¥ VENDOR_STRING=s=2008302740 HOSTID=7B859AB4

製品名 iccap_environment は、IC-CAP の本体プログラム(HP85199A)のライセンスです。 このエラーの場合は、まず、Imutil 命令に Imstat -a オプションを付けて実行し、 製品名 iccap_environment のライセンスが有効であるかどうかを確認します。

\$ /agilent/iccap2002/licenses/bin/lmutil lmstat -a

そして、ログ(記録)ファイル flex.log も確認します。

\$ more /agilent/iccap2002/licenses/flex.log

通常は、この flex.log ファイルの中にさまざまなヒントが記録されています。 詳細は「4章 ライセンス(FLEXIm)の設定」をご覧ください。
■ IC-CAP は起動するがシミュレーション / 抽出 / 測定などでライセンスエラーが発生する

シミュレーション / 抽出 / 測定などを実行したとき、次のようなエラーメッセージが表示されるとき があります。

License Error: No such feature exists (-5,116) ポイント Checkout of "hp_root_diode" 6.0 failed ポイント Security violation: FLEXIm license registration failed ポイント

これは、<u>ライセンスが正確に設定されていない</u>ために発生するエラーです。 上記のエラーはライセンスファイル(license.dat)の中の製品名 hp_root_diode のライセンスが正 確に供給されていないために発生しています。

INCREMENT hp_root_diode agileesof 6.1 25-Mar-2002 1 4CA1113153869C9918D1 ¥ VENDOR_STRING=s=2008302740 H0STID=7B859AB4

製品名 hp_root_diode は、IC-CAP のモジュール(HP85195A)のライセンスです。 このエラーの場合は、まず、Imutil 命令に Imstat -a オプションを付けて実行し、製品名 hp_root _diode のライセンスが有効であるかどうかを確認します。

\$ /agilent/iccap2002/licenses/bin/lmutil lmstat -a

そして、ログ(記録)ファイル flex.log も確認します。

\$ more /agilent/iccap2002/licenses/flex.log

通常は、この flex.log ファイルの中にさまざまなヒントが記録されています。 詳細は「4章 ライセンス(FLEXIm)の設定」をご覧ください。

第6章 IC-CAP 環境のカスタマイズ

<u>6 - 1 IC-CAP で使用されるシステム環境変数</u>

環境変数の設定は、IC-CAP の実行の章で述べたように、.profile や .cshrc で行います。この節では環 境変数に設定できる変数の内容を説明いたします。

下記の表は、IC-CAP で通常使用される環境変数の一覧です。

環境変数名	標準値(何も設定しない時の値)	説明
ICCAP_ROOT	¥opt¥iccap	IC-CAP 2002 がインストールされているフォルダ名を
		表します。この値は、IC-CAP が実行される上でよく使
		われている値です。標準値はインストール時、レジスト
		リに記述されます。
LM_LICENSE_FILE	<pre>\$ICCAP_ROOT¥licenses¥license.lic</pre>	FLEXIm ライセンスソフトウェアで、ライセンスファイル
		の設置場所を指定するために使われます。ただし、AG
		ILEESOF_LICENSE_FILE が設定された場合は、そちら
		の方が優先的に使用されます。
ICCAP_OPEN_DIR	なし	ユーザ・コンパイル・ライブラリを設置したフォルダを指
		定します。詳細は、"IC-CAP User's Manual"の cha
		pter 8 "Creating C Language Functions in IC-CA
		P"をご覧ください。

<u>6-2 IC-CAP の設定ファイルについて</u>

IC-CAP はいくつかの設定ファイルによって、使用環境が設定されています。これらのファイルは特定の順 番で読み込まれ、IC-CAP の利用環境を構築します。それぞれのファイルには、変数が記述されており、こ の値はユーザが変更することができます。IC-CAP の設定ファイルの変数は、以下の書式で記述されていま す。

<変数>=<値>

<変数> は設定変数の名前を、<値> は変数に代入される文字列を表しています。値にはフォルダ名・パス・数値など、設定する変数に応じて様々な値が入ります。例えば、以下のように記述します。

ICCAP_EXAMPLE_DIRECTORY={\$ICCAP_ROOT}¥examples

上記例で *\$ICCAP_ROOT* は環境変数の値を表し、IC-CAP がインストールされているフォルダ (通常は、/Ag ilent/iccap2002 フォルダ) をさしていることになります。

(1) 設定変数を変更するには

設定ファイルは優先順位があり、変数はユーザの設定が優先して反映されるよう構造になっています。独自の設定がされていない場合には、標準の値が用いられます。 設定変数は、以下のファイル順に検索されます。この中で最初に見つかった設定が、実際に IC-CAP の使用環境に反映されます。

1. 作業中のディレクトリ

設定変数は、そのプロジェクトのみで有効になります。ユーザ・システムで設定された内 容よりも優先されます。

2. ユーザ毎の設定 = *\$HOME*

設定変数は、そのユーザの全てのプロジェクトについて有効になります。そのユーザのホ ームディレクトリに設定します。

3. IC-CAP のインストールディレクトリ = *\$ICCAP_ROOT¥config*

ここには、標準の設定ファイルがあり、全てのユーザ・プロジェクトで通常使われる環境 が設定されています。 この設定ファイルは、編集せずに初期状態のまま使用することを強くお勧めします。

(2) 設定ファイルの記述法

IC-CAP 設定ファイルは、設定変数やコメントが記述されたテキストファイルです。 以下の仕様で機能しますので、ご注意ください。

- 行頭が "#"で始まる行は、コメント行を表します。設定読み込み時には無視されます。
- 空行は読み込み時には無視されます。

- 設定式の "="の左右のスペースは無視されます。
- 値に何も設定されていない式は、値が無い変数として IC-CAP で有効になります。

システム環境変数を参照する場合は、\$name の書式になります。また、IC-CAP の設定変数を参照する場合は、%name となります。これらは IC-CAP が読み込むときに、それぞれの変数と置き 換えられます。

また、環境変数や設定変数は、中括弧"{}"で囲まれている場合があります。中括弧は、それ で囲まれている部分が、各変数である事を明示的に指示します。IC-CAP が読み込む時点では "{}"の記号は、値の中には残りません。

(3) 設定変数の書式

IC-CAP の設定変数名は、1~31 文字までのアルファベット・数字・アンダースコア(_) で構成 されます。アルファベットは、大文字・小文字の区別はありません。31 文字より長い変数名を 記述した場合は、読み込み時に、31 文字で切られます。設定ファイルで以下のように記述され た場合は、

<変数>=<値>

変数名 < 変数> に、 < 値> という値が設定されます。

設定変数では、他の設定変数を参照する事ができます。他の設定変数の参照部分は、文字の先頭が、\$ か % で始まっており、また、中括弧 " { } "で囲まれている場合もあります。

ICCAP_MODEL_DIRECTORY = %ICCAP_EXAMPLE_DIRECTORY/mode1_files

上記例では、ICCAP_MODEL_DIRECTORY という変数に、%ICCAP_EXAMPLE_DIRECTORY¥model_files という値が設定されます。ここで、%ICCAP_EXAMPLE_DIRECTORY は、IC-CAP が起動した時に設 定される IC-CAP の設定変数です。

設定変数	詳細
\$name	設定変数の値は、システムの環境変数 " name " に置き換えられます。
%name	設定変数の値は、IC-CAP 設定変数"name"に置き換えられます。

IC-CAP の設定変数の値は次の例のように、数値・文字列・ファイル名・ディレクトリ名を持ちます。

API_TOOLBAR_BITMAP_WIDTH = 24 API_RESOURCE_LIBRARY = simframe;simframe1 API_AEL_DIR = {\$ICCAP_ROOT}/ael/api

注意 プロジェクトフォルダ以外にあるファイル名を指定する場合は、ファイル名だけでは ファイルが見つかりませんのでフルパスとファイル名を確実に記述するようにご注意ください。 IC-CAP 設定変数には、パスを記述するものがあります。パスは複数のディレクトリのリストを 指します。この場合、それぞれのディレクトリは以下のようにコロン(:)で区切ります。

variable = directory:directory:

このような変数は、サーチ・パスやロード・パスとして使用され、記述する順序が非常に重要に なります。サーチ・パスとして使用されている場合は、サーチ対象物が見つかるまで順に処理が 行われますので、パスリストのより前にあるものが有効になります。ロード・パスとして使用さ れている場合は、リストを前から順に最後まで実行しますので、後ろに記述されているものが有 効に働きます。

IC-CAP 標準の設定変数の説明にはその変数が取ることのできる値の形式が記述されていますの で、必ずご確認ください。値の形式には、数値の範囲で指定するものや特定の文字列(YES,NO な ど)しか受付けないものなど、値が限定されている場合があります。 (4) 使用できる設定ファイルについて

IC-CAP の環境は、各設定ファイルに記述された変数名決定されます。設定ファイルのもっとも 基本的ファイルは、eesof.cfg ファイルになります。IC-CAP への設定の効果は、ファイルの設 置場所に影響を受けます。例えば、eesof 設定は、以下のファイルを順に読み込み IC-CAP に反 映されます。

- IC-CAP のインストールされたディレクトリ \$ICCAP_ROOT/config の eesof.cfg ファイル
- ホームディレクトリ下に設置された、.eesof ファイル
- プロジェクト・ディレクトリに設置された、.eesof ファイル

注意 {\$ICCAP_ROOT}/config ディレクトリに設置されている、ファイル名が.cfg で終わるフ ァイルをホームディレクトリなどのローカルディレクトリに設置する場合は、名前を変更して保 存する必要があります。例えば"iccap.cfg" ".iccap"のように、先頭にピリオド(.)を加 え、最後の .cfg を削除してください。\$HOME/iccap.cfg ファイルを作成してもその設定は有 効にはなりません。

前章でも解説したように、ホームディレクトリの設定内容は、IC-CAP のインストールされたデ ィレクトリの設定よりも優先され、プロジェクト直下の設定は、ホームディレクトリの設定内容 よりも優先されます。つまり、サーチ・パスが プロジェクトディレクトリ・ホームディレクト リ・PC 単位の設定ディレクトリ・IC-CAP にインストールされた標準ディレクトリの順になって いることになります。

設定ファイル内で同じ設定変数名が定義された場合は、一番最後に設定されたものが有効になり ます。例えば、以下のような記述が同じ設定ファイルにあった場合は、

MY_VAR1 = entrya MY_VAR1 = entryb

MY_VAR1 設定変数は、常に entryb という値が設定されます。

IC-CAP で使用される基本的な設定ファイルのファイル名は、設定内容別に以下の表のようにな ります。

設定内容	設定ファイル名
グラフィカル・ユーザ・インタフェース	iccap, eesof , eecolor
グラフ・プロット	eesof, eecolor
ハードコピー	eesof, eehcopy, eehcopy.setup
	eehcopy2.setup, eehcopy.setup.hp700,
	eehcopy.setup.sun4x
オンライン・ヘルプ	eesofhelp

(5) 特殊な IC-CAP 設定ファイル

次のファイル(eecolor, eecolor2, ICcap5, eefill, eehcopy.setup ファイル群)は、他の設定 ファイルとは異なる記述方式になっています。ファイルの記述法が違う以外は、他の設定ファイ ルと異なる点はありません。

1. 色の定義

IC-CAP のデザイン環境のウインドウ内の表示できる色の定義とプロッタの使用色は、下記 の二つのファイルによって設定されています。この設定を変更することにより、デザイン 環境を好みの色に設定することができます。

• eecolor, eecolor2 ファイル

初期インストール時は、{\$ICCAP_ROOT}/config/eecolor.cfg ファイルが使用される ように設定されています。ただし、eesof.cfg ファイルの設定を変更することにより、 読み込むファイルを別のファイルに変更することができます。eesof.cfg は例えば、 ホームディレクトリに .eesof ファイルがある場合はそちらの内容が優先されます。 どのファイルの記述が現在有効になっているかに、ご注意ください。

● ICcap5 ファイル

初期インストール時は、{\$ICCAP_ROOT}/lib/iccap/ICcap5 ファイルが使用されます。

eecolor, eecolor2 ファイルの詳細

これらのファイルの設定は、IC-CAP 設定ファイルの記述 <変数名>=<値> とは異なる書式 になっています。表示色設定では、一行に三つの項目があります。

- RGB で表された色の定義
- 色の名前
- プロッタのペン番号

eecolor, eecolor2ファイル内では、次のような書式になっています。

Field #1		Field #2		Filed #3
Red Green Blue	:	表示色名	:	ペン番号

実際の設定を例にすると、以下のようになります。

R	G	В		X11 色名		プロッタペン番号
0	0	0	:	black	:	1
255	0	0	:	ren	:	2
0	255	0	:	green	:	3
0	0	255	:	blue	:	4
255	255	255	:	white	:	5
128	64	0	:	salmon	:	6

色は一番目か二番目のフィールドで決定されます。一番目のフィールドには、色を RGB 毎 に数値で表して設定できます。数値は、0~255 までの整数が指定できます。<u>PC(Windows)</u> の場合は、RGB での指定しか使用できません。

UNIX の場合は二番目のフィールドに、X ウインドウの RGB Color Database から色名で指 定することもできます。X ウインドウの RGB Color Database は、/usr/lib/X11/rgb.txt や /usr/openwin/lib/rgb.txt などにありますので、そちらをご参照ください。二つのフ ィールドが両方とも指定されている場合は、一番目の RGB 指定の値が優先され、二番目の 色名は無視されます。

三番目のフィールドは、HPGL プリンタへの印刷時に使用するプロッタのペン番号が入りま す。このフィールドには、同じ番号を何度でも入れる事ができます。

EEsof Color Definition File: # _____ R G B : Color Name : Plotter Pen # # # --- --- ------------0 0 0 : # black 1 # 255 0 2 0 : red : greeen blue # 0 255 0 3 : # # # 0 0 255 : 4 255 255 0 : 255 0 255 : yellow 5 255 0 255 : 0 255 255 : magenta 6 # 7 cyān : # 255 255 255 : white 8 ÷ # # For Unix X Windows systems either RGB values or standard X Color Names, or both, may be specified for color entries. For Windows95/NT only RGB values are supported. # # # Note, if both RGB and Color Name values are specified, the RGB values take precedence. # # 0 0 0 black : 1 255 0 0 red : 2 255 255 : yellow : 3 0 0 255 4 0 green 0 255 255 cyan 5 0 255 blue 6 0 7 255 0 255 magenta 192 192 192 : 1 gray 255 255 255 white : 1 135 206 250 LightSkyBlue 2 grãy72 184 184 184 1 gray78 IndianRed1 199 199 199 1 5 5 205 106 106 205 99 99 IndianRed2 205 85 85 IndianRed3 5 202 225 255 LightSteelBlue1 4 LightSteelBlue2 4 188 210 238 4 162 181 205 LightSteelBlue3 1 154 255 154 PaleGreen1 : 154 238 144 PaleGreen2 1 : 124 205 124 PaleGreen3 1 : 8 : 8 : 8 LightGoldenrod1 255 236 139 238 220 130 LightGoldenrod2 205 190 112 LightGoldenrod3 255 255 255 : white 1 0 : black : 0 0 1 : 1 0 0 0 black

eecolor.cfg ファイルのサンプルは以下のようになります。

後述の IC-CAP 設定中で色の割り当てをする場合は、このファイルに登録された色の番号 を使用します。色の番号は 0 番から設定順に登録されます。 例えば、色番号 0 を指定した場合は、上記例では最初(25 行目)に設定された 「0 0 0 : b lack : 1」になりますので、画面上では黒、プロット時にはペン番号 1 番が使用されます。

eecolor.cfg ファイルが見つからない場合や、eesof.cfg ファイルで HPEESOF_COLOR が設定されていない場合は、以下の 10 色の設定が IC-CAP で自動的に行われます。

1=black2=red3=yellow4=green5=cyan6=blue7=magenta8=gray9=white10=middium blue

ICcap5 ファイルの詳細

\$ICCAP_ROOT/lib/iccap/cust_color にカスタマイズされたサンプルファイルが収録されて います。これらのファイルは、ウインドウ色が赤・黄・緑・青・白黒になるように設定さ れています。ファイルは、

- ICcap5.blue
- ICcap5.bw
- ICcap5.green
- ICcap5.red
- ICcap5.yellow

の五つに収録されています。これらのうち一つのファイルを使用し、.iccap ファイルに記述を一部行います。使用方法は、サンプル設定ファイルの ICcap5.<色> をホームディレクトリに ICcap5 というファイル名でコピーし、.iccap に ICCAP_COLOR_SCHEME=<色> の書式の一行を加えます。

<例> cp \$ICCAP_ROOT/lib/iccap/cust_color/ICcap5.red \$HOME/ICcap5

ファイルをコピーした後、既にホームディレクトリに \$HOME/.iccap ファイルが存在すれ ば次の一行を加えます。なければ、ファイルを作成してください。

<例> ICCAP_COLOR_SCHEME=red

更に、設定変更を行いたい場合は、先程コピーしたホームディレクトリの ICcap5 ファイ ルを編集してください。

メニュー・背景の色などは、ICcap5 ファイルにより設定されます。また、アイコン・input,output,plot 部分は、.iccap ファイル中の ICCAP_COLOR_SCHEME の値で設定されます。

2. ディスプレイの解像度が小さい時の設定

\$ICCAP_ROOT/iccap/lib/cust_size ディレクトリには、ディスプレイの解像度が 1280x102 4 より小さいときの設定サンプルファイルがあります。

ファイル名は、ICcap5.1024, ICcap5.800, .iccap.1024, .iccap800 の四つで、それぞれ 1024x768, 800x600 の解像度に対応しています。ただし、これらは設定の一例ですのでい くつか不便な点もありますので、その点はご了承ください。 使用法は、設定ファイルの .iccap.<size> と ICcap5.<size> を、拡張子を外してホーム ディレクトリにコピーすることによって設定が有効になります。例えば、以下のコマンド を使用します。

cd \$ICCAP_ROOT/lib/iccap/cust_color cp .iccap.1024 \$HOME/.iccap

cp ICcap5.1024 \$HOME/ICcap5

また、既にカスタマイズ用ファイルを作成している場合は、以下のようにファイルに追加 することもできます。

cat iccap.1024 >> \$HOME/.iccap

3. IC-CAP の詳細設定

\$ICCAP_ROOT/lib/iccap/cust_advanced ディレクトリには、より詳細な IC-CAP の設定の サンプルファイルが収録されています。これらのファイルには、IC-CAP のウインドウ枠の 幅や、フォントの設定を行う設定変数が記述されています。

ここには以下のファイルがあります。

- ICcap5.adv
- eecolor.cfg.adv
- .eesof.adv
- .iccap.adv

IC-CAP の標準色設定ファイルは以下のファイルです。

- \$ICCAP_ROOT/lib/iccap/lCcap5
- \$ICCAP_ROOT/config/eecolor.cfg

設定変数のないようについては、次節の変数一覧をご参照ください。

ICcap5 ファイル設定をユーザが変更する場合は、ICcap5 ファイルを \$HOME ディレクトリ にコピーし、修正を加えてください。eecolor.cfg を変更したい場合は任意の場所に eeco lor.cfg ファイルを作成したあと、\$HOME ディレクトリの \$HOME/.eesof ファイル中の EE SOF_COLOR 変数を変更する事によって、作成した eecolor.cfg ファイルを読み込むように してください。

(6) 設定ファイルの記述

この節では、IC-CAP 設定ファイルに記述できる項目について説明いたします。

1. iccap.cfg ファイルの記述

このファイルには、サンプルファイルやライブラリのパスなどの情報を設定することができます。初期ファイルは、\$ICCAP_ROOT/config ディレクトリにあります。

最初の表では、初期の iccap.cfg に記述されている項目を説明いたします。

二つ目の表では、iccap.cfg に上記の他に拡張設定として設定できる項目を説明いたしま す。拡張項目のサンプルは、iccap.adv ファイル内に記述されています。必要に応じてこ のファイル内の項目を iccap.cfg ファイルに追加してください。iccap.adv ファイルは、 \$ICCAP_ROOT/iccap/lib/cust_advanced ディレクトリにあります。

変数名・詳細・設定サンプル	値
FONT_FILE_NAME	ファイル
プロット時のフォントのパスとファイル名 例: FONT_FILE_NAME={\$ICCAP_ROOT}¥config¥usascii	
ICCAP_EXAMPLE_DIRECTORY	ディレクトリ
サンプルファイルのパス名。メインウインドウで、FILE > Examples メニュ ーを選択したときに開かれます。 例: ICCAP_EXAMPLE_DIRECTORY={\$ICCAP_ROOT}¥examples	
ICSTAT_EXAMPLE_DIRECTORY	ディレクトリ
Statistics のサンプルファイルのパス名。Statistics ウインドウで、FILE > Examples メニューを選択したときに開かれます。 例: ICSTAT_EXAMPLE_DIRECTORY={\$ICCAP_ROOT}¥examples¥icstat	
ICCAP_MODEL_DIRECTORY	ディレクトリ
モデルライプラリファイルのパス名。 例: ICCAP_MODEL_DIRECTORY=%ICCAP_EXAMPLE_DIRECTORY	
USERSIMFILE	ファイル
ユーザ・シミュレータ・ファイルのパスとファイル名。 例: USERSIMFILE={\$ICCAP_ROOT}¥iccap¥lib¥usersimulators	
INSTRALIASFILE	ファイル
インストルメント・エアリアス・ファイルのパスとファイル名。 例: INSTRALIASFILE={\$ICCAP_ROOT}¥iccap¥Iib¥instraliases	

iccap.cfg ファイル内の記述されている設定

変数名・詳細・設定サンプル	値
ICCAP_FUNCTION_BROWSE_DATA	ファイル
ファンクション・ブラウザに表示されているヘルプ・ファイルのパスとファ	
イル名。 例: ICCAP_FUNCTION_BROWSE_DATA={\$ICCAP_ROOT}¥iccap¥lib¥functions.hlp	
PULSECFG	ファイル
パルス・ドライバ設定ファイルのパスとファイル名。 例: PULSECFG={\$ICCAP_ROOT}¥iccap¥lib¥hp85124.cfg	
PULSECAL	ファイル
パルス・ドライバの校正設定ファイルのパスとファイル名。 例: PULSECAL={\$ICCAP_ROOT}¥iccap¥lib¥hp85124.cal	
ICCAP_CPP_PATH	ファイル
CPP のパスとファイル名 例: ICCAP_CPP_PATH={\$ICCAP_PLATFORM_DIR}¥cpp	
DRAW_PAGE_DEFAULT_MAGNIFICATION	正の実数値
描画画面の倍率の標準値の設定。(数字が小さいほど文字が大きくなりま	
9。) 例:DRAW_PAGE_DEFAULT_MAGNIFICATION=1.8	
DOUBLE_CLICKS_TIME_OUT	ミリ秒
二回目のボタンクリックが有効になるまでの時間。(数値が大きいほどゆっく リクリックする必要があります。) 例: DOUBLE_CLICKS_TIME_OUT=500	
ICCAP_LICENSE_TIMEOUT	秒
取得したライセンスを自動的に解放するまでの時間。無効 (=0) に設定した 場合は、手動でライセンスの解放をするか、IC-CAP を終了させる必要があり ます	300 より大きい値か、 自動解放を無効にする
みす。 例: ICCAP_LICENSE_TIMEOUT=300 (標準値)	場合は0を設定。
ICCAP_NUM_RECENT_FILES	正の整数
最近使ったファイルのヒストリに記録されるファイル数。 例: ICCAP_NUM_RECENT_FILES=5 (標準値)	
ICCAP_MAX_RECENT_CHARS	正の整数
最近使ったファイルメニューのファイル名表示文字数。 例: ICCAP_MAX_RECENT_CHARS=40 (標準値)	

iccap.adv ファイル内の記述されている設定

以下の設定は iccap.adv ファイルにテンプレートが記述されています。設定を有効にした いときは、<u>iccap.cfg ファイル内</u>に必要な変数を追加してください。

変数名・詳細・設定サンプル	値
ICCAP_ICON_SIZE ツールバー・アイコンの大きさ。IC-CAP の初期状態は SMALL 設定です。 例: ICCAP_ICON_SIZE=LARCE	LARGE または SMALL
JCCAP_MAIN_PAGE_COLOR	有効な色番号
メイン・ウインドウの背景色。	(eecolor.cfg で定義さ
例: ICCAP_MAIN_PAGE_COLOR=9	れている色)
ICCAP_MEAS_PAGE_COLOR	有効な色番号
測定ウインドウの背景色。	(eecolor.cfg で定義さ
例: ICCAP_MEAS_PAGE_COLOR=10	れている色)
ICCAP_PLOT_PAGE_COLOR	有効な色番号
プロット・ウインドウの背景色。	(eecolor.cfg で定義さ
例: ICCAP_PLOT_PAGE_COLOR=11	れている色)
ICCAP_ICON_BG_COLOR	有効な色番号
モデルシンボル・アイコンの背景色	(eecolor.cfg で定義さ
例: ICCAP_ICON_BG_COLOR=12	れている色)
ICCAP_ICON_FG_COLOR	有効な色番号
モデルシンボル・アイコンの前景色	(eecolor.cfg で定義さ
例: ICCAP_ICON_FG_COLOR=16	れている色)
ICCAP_ICON_EDIT_BG_COLOR	有効な色番号
メインウインドウのモデルシンボル・アイコンのラベルの背景色。	(eecolor.cfg で定義さ
例: ICCAP_ICON_EDIT_BG_COLOR=29	れている色)
ICCAP_ICON_EDIT_FG_COLOR	有効な色番号
メインウインドウのモデルシンボル・アイコンのラベルの前景色	(eecolor.cfg で定義さ
例: ICCAP_ICON_EDIT_FG_COLOR=30	れている色)
	有効な色番号 (eecolor.cfg で定義さ れている色)
 ICCAP_INPUT_BG_COLOR Input タイルの背景色。 例: ICCAP INPUT BG COLOR=13	有効な色番号 (eecolor.cfg で定義さ れている色)

変数名・詳細・設定サンプル	値
ICCAP_OUT_BG_COLOR	有効な色番号
Output タイルの考書の	(eecolor.cfg で定義さ
例: ICCAP OUT BG COLOR=14	れている色)
ICCAP_PLOT_BG_COLOR	有効な色番号
プロット・ウインドウの背景色。	(eecolor.cfg で定義さ
例: ICCAP_PLOT_BG_COLOR=15	れている色)
	十世から至日
TUCAP_SELECT_COLOR	有効な (accolor of r で ウンジョン
モデルウインドウ・アイコンを囲むボックスの選択時のハイライト色。	(eecolor.clg C正我で カイいスム)
例: ICCAP_SELECT_COLOR=17	
ICCAP TILE SELECT COLOR	有効な色番号
	(eecolor.cfg で定義さ
Input, Output, Plot タイルの選択時のハイライト巴。 例・ICCAP THE SELECT COLOR-18	れている色)
ICCAP_TILE_BORDER_COLOR	有効な色番号
Input Output Plot タイルの境界線色。	(eecolor.cfg で定義さ
例: ICCAP_TILE_BORDER_COLOR=19	れている色)
TCCAP_TILE_TITLE_BG_COLOR	有効な色番号
Input, Output, Plot タイルのラベルの背景色。	(eecolor.ctg じ正我さ わているの)
例: ICCAP_TILE_TITLE_BG_COLOR=20	
ICCAP TILE TITLE FG COLOR	有効な色番号
	(eecolor.cfg で定義さ
INPUT, OUTPUT, PIOT タイルのラヘルの前京巴。 例・ICCAP TILE TITLE EG COLOR=21	れている色)
ICCAP_TILE_TITLE_EDIT_BG_COLOR	有効な色番号
Input, Output, Plot 名の背景色。	(eecolor.cfg で定義さ
例: ICCAP_TILE_TITLE_EDIT_BG_COLOR=23	れている色)
	右动た岳釆早
	「MMCH」 (eecolor cfg で定義さ
Input, Output, Plot 名の前景色	れている色)
19J: ICCAP_IILE_IIILE_EDII_FG_COLOR=22	
ICCAP_TILE_TITLE_EDIT_HI_COLOR	有効な色番号
Innut Output Plot 名编集時のハイライト色	(eecolor.cfg で定義さ
例: ICCAP_TILE_TITLE_EDIT_HI_COLOR=24	れている色)
	ちがた色楽ワ
ICOAF_IILE_LINE_F0_COLOK	有刈な巴角万 (eecolor ofg で完美さ
Input, Output, Plot のラインアイテムのテキスト前景色	れている色)
19j: IUUAP_IILE_LINE_EUII_FG_UULUK=25	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ICCAP_TILE_LINE_EDIT_FG_COLOR	有効な色番号
ラインアイテム内のテキストの前景色	(eecolor.cfg で定義さ
例: ICCAP_TILE_LINE_EDIT_FG_COLOR=26	れている色)

変数名・詳細・設定サンプル	値
ICCAP_TILE_LINE_EDIT_BG_COLOR ラインアイテム内のテキストの背景色 例: ICCAP_TILE_LINE_EDIT_BG_COLOR=26	有効な色番号 (eecolor.cfg で定義さ れている色)
ICCAP_TILE_LINE_EDIT_HI_COLOR ラインアイテム内のテキスト選択時の八イライト色 例: ICCAP_TILE_LINE_EDIT_HI_COLOR=26	有効な色番号 (eecolor.cfg で定義さ れている色)
ICSTATUS_WINDOW_TO_TOP ステータス・ウインドウのポップアップの設定。On の場合は、新しいメッセ ージが表示されるときは常に自動的にウインドウが画面の最前面に表示され ます。Off の場合は、最前面には表示されません。 例: ICSTATUS_WINDOW_TO_TOP=1	0 = Off 1 = On
BACKUP_FILES_WHEN_ASKED File > Save as を選択した時のファイルバックアップの挙動設定。 YES の場合は、確認なしに常にファイルのパックアップをとります。 NO の場合は、バックアップを作らずに保存されるか、バックアップをとるか どうか確認ウインドウが現れます。 ASK の場合は、上書きしてよいか確認ウインドウが現れ、ファイルのバック アップも作られます。 例: BACKUP_FILES_WHEN_ASKED=ASK	YES, NO, ASK のいす れか
OVERWRITE_FILES_WHEN_ASKED セーブ時に、上書きしてもよいかどうかの確認の設定。 YES の場合は、確認なしで常に上書きします。 NO の場合は、上書き保存ができません。他の名前で保存するか、既にあるフ ァイルを消去する必要があります	YES, NO, ASK のいず れか

ァイルを消去する必要があります。 ASK の場合は、上書きしてもよいか確認ウインドウが現れます。 例: OVERWRITE_FILES_WHEN_ASKED=ASK

2. ウインドウのサイズや表示位置の設定

この節では、iccap.cfg に変数を追加することで、ウインドウの標準のサイズや表示位置の設定を行う方法について説明いたします。

下記の項目は、表で示した変数名の最後に加えることができます。

- _X : X 方向(左右方向)の位置を表します。(0 の場合は画面左端になります)
- _Y:Y 方向(上下方向)の位置を表します。(0 の場合は画面上端になります)
- _WIDTH : ウインドウの幅をピクセル数で表します。
- _HEIGHT : ウインドウの高さをピクセル数で表します。
- _MIN_WIDTH : ウインドウの幅の下限をピクセル数で表します。
- _MIN_HEIGHT : ウインドウの高さの下限をピクセル数で表します。

下記が設定例になります。

HARDWARE_WINDOW_X=75 HARDWARE_WINDOW_Y=5 HARDWARE_WINDOW_WIDTH=950 HARDWARE_WINDOW_HEIGHT=700 HARDWARE_WINDOW_MIN_WIDTH=690 HARDWARE WINDOW MIN HEIGHT=540

ウインドウの大きさと表示位置の設定

変数名	
HARDWARE_WINDOW	ハードウェア・マネージャ・ウインドウ
MODEL_WINDOW	モデルファイルの内容が表示されるウインドウ
STATUS_WINDOW	ステータス・警告・エラーが表示されるウインドウ
SIMDEB_WINDOW	シミュレーション・デバッガ・ウインドウ
SYSVAR_WINDOW	System Variables ウインドウ
DETACH_SETUP_WINDOW	DUT/Setup からセットアップを選択し、Detach ボタンをクリックしたときに分離表示されるウインドウ
DETACH_MACRO_WINDOW	Select Macro リストボックスからマクロを選択し、Detach ボタンを クリックしたときに分離表示されるウインドウ
DETACH_VARIABLE_WINDOW	Tools > System Variables を選択し、Detach ボタンをクリックし たときに分離表示されるウインドウ
DETACH_PARAM_WINDOW	Model Parameters フォルダで Detach ボタンをクリックしたときに 現れるウインドウ
ICSTAT_MAIN_WINDOW	Statistics メイン・ウインドウ(Statistical Analysis ウインドウ)

	詳細
ICSTAT_ANALYSIS_WINDOW	Analysis メニューから Analysis Data を選択したときに現れるウ インドウ
ICSTAT_SUMMARY_WINDOW	統計データが表示される Statistics ウインドウ
ICSTAT_BOUNDARY_WINDOW	boundary analysis データが表示される Statistics ウインドウ
ICSTAT_RESIDUAL_WINDOW	residual correlation データが表示されるウインドウ
ICSTAT_FACTOR_WINDOW	それぞれの要素から支配的パラメータの一覧が表示される Statis tics ウインドウ。また、factor group データ

3. eehcopy.cfg の設定

このファイルは、ハードコピーに関する設定を行います。 eehcopy.cfg ファイルは、\$ICCAP_ROOT/config ディレクトリにあります。

変数名・詳細・設定サンプル	値
EEHCOPY_GRAPHICS_SELECTION Graphics モード選択時の Printer/Plotter Setup ダイアログで、印刷先の チェックの標準値を設定します。 例: EEHCOPY_GRAPHICS_SELECTION=1	0 = print to file 1 = print to printer
EEHCOPY_GRAPHICS_TARGET グラフィック印刷時の標準のプリンタ名を設定します。 例: EEHCOPY_GRAPHICS_TARGET=AppIeLw	eehcopy.setup ファイ 設定したプリンタ名のう ちのいずれか
EEHCOPY_GRAPHICS_FORMAT device format 欄で自動的に選択されるフォーマットを設定します。 例: EEHCOPY_GRAPHICS_FORMAT=PS	PS, HP7440, HP7474, HP7475, HP7550, HP7570, HP7575, HP7576, HP7580, HP7580, HP7585, HP7586, HP7595, HP7596, HPGL2 の いずれか
EEHCOPY_GRAPHICS_SIZE Paper Size 欄で自動的に選択される紙のサイズを設定します。 例: EEHCOPY_GRAPHICS_SIZE=A	A, B, C, D, E A4, A3, A2, A1, A0 のいずれか
EEHCOPY_TEXT_SELECTION Text モード選択時の Printer/Plotter Setup ダイアログで、印刷先のチェ ックの標準値を設定します。 例: EEHCOPY_TEXT_SELECTION=1	0 = print to file 1 = print to printer
EEHCOPY_TEXT_TARGET テキスト印刷時の標準のプリンタ名を設定します。 例: EEHCOPY_TEXT_TARGET=Ip	eehcopy.setup ファイ 設定したプリンタ名のう ちのいずれか

EEHCOPY_SCREEN_SELECTION Screen Dump モード選択時の Printer/Plotter Setup ダイアログで、印刷先 のチェックの標準値を設定します。 例: EEHCOPY_SCREEN_SELECTION=1	0 = print to file 1 = print to printer
EEHCOPY_SCREEN_TARGET スクリーン印刷時の標準のプリンタ名を設定します。 例: EEHCOPY_SCREEN_TARGET=xps	eehcopy.setup ファイ 設定したプリンタ名のう ちのいずれか
EEHCOPY_SCALE_SELECTION Scale Mode の標準のモードを設定します。 例: EEHCOPY_SCALE_SELECTION=0	0 = best fit 1 = scaled
EEHCOPY_SCALE_FACTOR Scale Mode で scaled が選ばれたときの、Scale Factor の標準値を指定。 例: EEHCOPY_SCALE_FACTOR=1.000000	0.0 より大きい、正の数 字
EEHCOPY_MASKCUT_MODE Hewlett-Packard 社のプロッタ使用時のみ有効です。マスクカットモードの 有効・無効を指定します。 例: EEHCOPY_MASKCUT_MODE=0	0 = off 1 = on
EEHCOPY_DRAFT_MODE fill mode を指定します。 例: EEHCOPY_DRAFT_MODE=0	0 = Postscript fill ptt erns 1 = gray scaled fill pa tterns
EEHCOPY_PEN_FORCE マスクカット時のペン圧を指定します。 例: EEHCOPY_PEN_FORCE	0 = 標準 1 = 15 グラム 2 = 24 グラム 3 = 30 グラム 4 = 36 グラム 5 = 45 グラム 6 = 51 グラム 7 = 57 グラム 8 = 66 グラム
EEHCOPY_PEN_VELOCITY マスクカット時のペン速度を cm/s で指定します。 例: EEHCOPY PEN VELOCITY=0	0 より大きい数字か、 標準速度の場合は 0

4. eehelp.cfg の設定

このファイルは、オンラインヘルプの文書ファイルの位置を設定するのに使用されます。e ehelp.cfg ファイルは、\$ICCAP_ROOT/config に設置されています。

eehelp.cfg ファイルの設定

変数名・詳細・設定サンプル	値	
VIEWER_MSG	任意の英語の文章	
FrameViewer 起動時に表示されるメッセージ。 例: VIEWER_MSG=Starting FrameViewer.On-line help available in appro x.2 minutes.		
VIEWR_BUSY	任意の英語の文章	
FrameViewer 起動が遅くなる時に表示されるメッセージ。 例: VIEWER_BUSY=FrameViewer is busy.Please wait.		
EEHELP_VIEWER_STARTUP	TRUE または	
FrameViewer の状態を設定。TRUE の場合は、HELP Server 起動時に FrameVi ewer も起動される。FALSE の場合は、ユーザが最初のヘルプを表示させると きにFrameViewer が起動。インストール時は TRUE に設定されています。 例: EEHELP_VIEWER_STARTUP=TRUE	FALSE	
VIEWERBIN	viewer	
例: VIEWERBIN=viewer		
/IEWERBIN_ARGS	-run_in_fg -server	
例: VIEWERBIN_ARGS=-run_in_fg -server		
APPLICATION_NAMES	іссар	
\$ICCAP_ROOT/doc にあるインデックスファイルを指定します。IC-CAP のイン デックスファイルには、hsiccap_index と hsbsim4_index があり、インデッ クスファイルは、各ユーザインタフェースに対応した Frame Help ファイル をマッピングしています。 例: APPLICATION_NAMES=iccap;bsim4	bsim4	
TOPLEVEL_DOC	ディレクトリ	
オンラインヘルプのトップページファイルのあるディレクトリを指定しま す。 例: TOPLEVEL DOC=\$ICCAP ROOT¥doc		

5. eesof.cfg の設定

この設定ファイルは、IC-CAP 設定においてもっとも基本的な設定を行います。いくつかの 重要な設定変数がここで指定されますので、ご注意ください。eesof.cfg ファイルは、\$IC CAP_ROOT/config ディレクトリに設置されています。

eesof.cfg ファイルの設定

変数名・詳細・設定サンプル	
EESOF_LM_LICNESE_FILE	ファイル
FLEXIm ライセンスシステムのライセンスファイル license.lic ファイルの パスとファイル名を指定します。 列: EESOF_LM_LICENSE_FILE={\$ICCAP_ROOT}/licenses/license.lic	
EESOF_COLOR	ファイル
eecolor 設定ファイルのパスとファイル名を指定します。 例: \$EESOF_COLOR={\$ICCAP_ROOT}/config/eecolor.cfg	
EESOF_FILL	ファイル
eefill 設定ファイルのパスとファイル名を指定します。 例: EESOF_FILL={\$ICCAP_ROOT}/config/hpeefill.cfg	
EESOF_BUFFER	Byte (0~500K)
グラフィックデータのバッファ容量を設定します。 列: EESOF_BUFFER=5000	
EESOF_FONT_FILE	ディレクトリ
フォントインデックス・ファイルを設置しているパスを指定します。 例: EESOF_FONT_FILE={\$ICCAP_ROOT}/config	
EESOF_OCCIDENTAL_FILE	ファイル
ヨーロッパ言語フォントの設定ファイルのパスを指定します。(現在はまだ使 用できませんが、予約変数となっています。) 例: EESOF_OCCIDENTAL_FILE={\$ICCAP_ROOT}/config/hersh.oc	
EESOF_ORIENTAL_FILE	ファイル
アジア言語フォントの設定ファイルのパスを指定します。(現在はまだ使用で きませんが、予約変数となっています。) 例: EESOF ORIENTAL FILE={\$ICCAP ROOT}/config/hersh.or	

変数名・詳細・設定サンプル	値
EESOF_EEHCOPY_FILE	system, home, cwd
ハードコピー設定ファイル .eehcopy の設置場所を選択肢より指定。 例: EESOF_EEHCOPY_FILE	のうちいずれか。(cwd はワークディレクトリ)
EESOF_EEHCOPY_SETUP	ファイル
plot,text,screen dump 各印刷モードの設定ファイルの位置を指定。 例: EESOF_EEHCOPY_SETUP={\$ICCAP_ROOT}/config/eehcopy.setup	
HPEESOF_LANGUAGE	言語名
IC-CAP で使用する言語を設定します 例: HPEESOF_LANGUAGE=english	

第7章 付録

<u>7 - 1 GPIB (SICL)のインストール</u>

(1) SICL のインストールについて

この節では、Agilent Standard Instrument Control Library(SICL) のインストール方法につ いてご説明いたします。SICL は HP-UX 10.20 において、GPIB インタフェースを使用する場合 に必要になります(HP-UX 11.0, Solaris では必要ありません)。

SICL バージョン

• G.03.00 for HP-UX 10.20

対応する GPIB インタフェース

- Agilent E2070A/B, E2071C/D, E2078A for GPIB (HP-UX 10.20 のみ)
- HP Model 7451 Built-in GPIB
- HP Model V743 Built-in GPIB
- Agilent E2050A LAN/GPIB

注意 Agilent E2050A LAN/GPIB は、<u>HP-UX 11.0 や Solaris 2.7,2.8 でもご利用になることができます</u>。IC-CAP 5.3 以降、IC-CAP 内にドライバが内蔵されていますので、ここで<u>ドライバをインストールする必要はありません</u>。

HP-UX 10.20 へ SICL をインストールする場合は次の手順に進んでください。

(2) SICL のインストール作業 (<u>HP-UX 10.20 のみ必要</u>)

SICL の depot ファイルを作成します。

- 作業用ディレクトリを作成するディレクトリに移動します。ここでは / tmp を使用します。
 cd / tmp
- 2. 作業用ディレクトリを作成します。

mkdir /tmp/mydepot

3. 作業用ディレクトリに移動します。

cd /tmp/mydepot

4. SICL 本体を展開します。

zcat \$ICCAP_ROOT/lib/iccap/sicl.10.20.tar.Z | tar xvf -

HP-UX software distributor(SD) install program を用いて、SICL をインストールします。

注意 インストール終了後、swinstall プログラムによって、ワークステーションの再起動 (リブート)が行われますので、あらかじめご了承ください。

- 1. スーパーユーザ(root)でログインします。
- 2. HP-UX software distributor program (swinstall) を起動します。
- 3. Specify Source ダイアログが表示されますので、以下のように選択・入力します。
 - Source Depot Type Local Directory を選択します。
 - Source Depot Path depot ファイルを展開したディレクトリを指定します。

(例) /tmp/mydepot/SICL.G.03.00

- 4. 入力に間違いがなければ、OK ボタンをクリックします。
- 5. swinstall が、depot を読み込みます。間違っていなければ、HP I/O Libraries for HP-U X の表示と、Revision: G.03.00 が表示されます。
- 6. 全てのドライバをインストールする場合は、HP I/O Libraries を選択し、メニューから A ctions > Mark for Install を選びます(通常はこの方法で問題ありません)。

特定のドライバのみインストールしたい場合は、インストールしたファイルセットが表示 されるまでバンドル名をダブルクリックします。インストールしたファイルセットが見つ かったら、それを選択し、Actions > Mark for Install を選択します。

- 7. ファイルセット・バンドルの選択が終わったら、Actions > Install を選択します。
- 解析フェーズが始まります。Status が Ready になったら、OK ボタンを押してインストー ルを開始します。解析に失敗したときは、Logfile ボタンで内容を確認し、対処してくだ さい。
- 9. インストールが終了すると、Status が Complete になりますので、Done をクリックして ください。

その後、コンピュータをリブートする旨のダイアログが現れた場合は、YES をクリックして、コンピュータをリブートします。

上記ダイアログが現れない場合は、File > Exit メニューを選んで、swinstall を終了してください。

以上で、SICL のインストール作業は終了です。次は、コンフィグ作業を行う必要がありますので、次の節に進んでください。

(3) SICL のコンフィグ作業 (<u>HP-UX 10.20 のみ必要</u>)

この節では、SICL ドライバの設定を行います。SICL の設定は、I/O setup ユーティリティを用いて行います。手順は以下のようになります。

- 1. スーパーユーザ(root)でログインします。
- 2. 以下のコマンドで、I/O Setup ユーティリティを起動します。

/opt/sicl/bin/iosetup

 インストールされている、ドライバの一覧が表示されています。使用したいドライバ名を 選択し、Configure ボタンをクリックします。

例えば、E2050A LAN/GPIB を使用したい場合は、LAN Client Interface を選択し、Config ure ボタンをクリックします。設定画面の情報が正しければ(通常は、設定画面の各情報は 標準のままで大丈夫です)、OK ボタンをクリックします。

- GPIB インターフェースの追加が終わったら、MAIN MENU で Done... ボタンをクリックします。確認ダイアログが現れるので、OK ボタンで先に進むと、カーネル情報のダイアログボックスがあわられますので内容を確認します。OK ボタンで終了すると、必要な場合はカーネルの再構築が行われます。
- 5. カーネルの再構築が行われた場合は、設定を有効にするためには、コンピュータの再起動 が必要となりますので、ご注意ください。

<u>7 - 2 IC-CAP リモートシミュレーションの設定方法</u>

(1) はじめに

IC-CAP のリモートシミュレーションの設定の手順を示します。 IC-CAP は内蔵の SPICE だけでなく、外部のシミュレータ(ADS や、HSPICE など)もシミュレ ータとして利用できます。外部のシミュレータは、IC-CAP がインストールされている(ローカ ル)コンピュータでも、別のコンピュータでもどちらでも利用できます。

ただし、いずれの場合でもその外部シミュレータのライセンス(コードワード)が必要になりま す。リモートシミュレーションの設定の作業はスーパユーザで行ってください。なお、詳細は 「Agilent IC-CAP 2002 / User's Guide」マニュアルの「第6章 Simulating」の章、および「A gilent IC-CAP 2002 / Reference」マニュアルの「第3章 SPICE Simulators」「第4章 Saber Simulator」「第5章 MNS Simulator」「第6章 ADS Simulator」の各章ご覧ください。 以下、次のような項目を簡単に説明します。

> リモート・シミュレーションの概念 リモート・シミュレーションの設定 動作確認

(2) リモート・シミュレーションの概念

リモート・シミュレーションの概念を示します。 IC-CAP で入力されたネットリスト(回路情報)は、外部シミュレータ(ADS や HSPICE など) に送られます。外部シミュレータはそのネットリストを用いてシミュレーションを行います。シ ミュレーション終了後、外部シミュレータは IC-CAP にシミュレーション結果を返します。この とき、ネットリストおよびシミュレーション結果の転送にはリモートファイルコピー (rcp)命令が、シミュレーションの実行にはリモートシェル(remsh または rsh)命令が使用 されます。また、IC-CAP で入力するネットリストは、外部シミュレータが理解できるネットリ ストを用意する必要があります。IC-CAP で標準で用意されている外部シミュレータのネットリ スト(正確にはモデルファイル)は、MDS(シミュレータの名前は MNS)や、HSPICE などがあり ます。

まとめ

リモートシミュレーションを行う場合は、そのシミュレータが理解できるネットリストが必要で す。 (3) リモート・シミュレーションの設定

リモート・シミュレーションの設定を行います。

1. 外部シミュレータが、IC-CAP を実行するコンピュータと同一のコンピュータで動作する場合

IC-CAP を実行するユーザアカウントで外部シミュレータが起動できること。 (パスや環境変数などの設定)

<参考> ADS の場合、以下の環境変数とパスが必要です。

HPEESOF_DIR=/agilent/ads2002	(環境変数)
PATH=\$HPEESOF_DIR/bin:\$PATH	(パス)

外部シミュレータのライセンス(コードワード)が少なくとも1つ以上存在すること。

<参考>

ADS の場合、FLEXIm ライセンスサーバからライセンスを取得できる必要があります。例えば以下の環境変数が設定されている必要があります。

LM_LICENSE_FILE=\$HPEESOF_DIR/licenses/license.lic (環境変数)

リモート・シミュレーション中、外部シミュレータ(ADS)はライセンスを一つ使用します。他のユーザが、既にライセンスを使っていないかどうか、ご確認ください。

2. 外部シミュレータが、IC-CAP を実行するコンピュータと異なるコンピュータで動作する場合

IC-CAP を実行するユーザアカウントと同一のユーザアカウント名、ユーザ ID とグル ープ ID が、外部シミュレータのコンピュータに存在すること。

<例>

IC-CAP を icuser というユーザアカウント名で実行している場合、外部シミュレ ータが存在するコンピュータにも icuser というユーザアカウントを作成し、さら に両者のユーザ ID とグループ ID を一致させます。

IC-CAP を実行するユーザアカウントから、外部シミュレータのコンピュータにパスワ ードなしでログインできること。

<設定>

相手のコンピュータのホームディレクトリに .rhosts ファイルを作成し、そのフ ァイルの中に、自分のホスト名とユーザアカウント名を記入します。

<例>

IC-CAP を icuser というユーザアカウント名で実行している場合、外部シミュレ ータが存在するコンピュータの icuser というユーザアカウントのホームディレク トリに .rhosts ファイルを作成し、自分(ICCAP が存在するコンピュータ)のホス ト名とユーザアカウント名を記入します。 外部シミュレータが存在するコンピュータ(リモートマシン)での作業の例

\$ vi /users/icuser/.rhosts

<記入内容>

<ローカルマシンのホスト名> <ユーザ名>

<記入例>

iclocalhost icuser

<動作確認>

相手のコンピュータにパスワードなしで以下の命令を実行できることを確認してく ださい。

リモートシェル命令を実行し、相手のコンピュータで設定されている時刻を 読みます。このとき表示される時刻は相手のコンピュータのものです。

\$ remsh 相手のホスト名 date (HPの場合)
 % rsh 相手のホスト名 date (SUNの場合)

相手のコンピュータに rlogin します。

\$ rlogin 相手のホスト名

外部シミュレータを実行するユーザアカウントで外部シミュレータが起動できること。

<参考>

リモートシェルで呼び出し時に、正しく外部シミュレータが動作する必要がありま す。ADS を利用する場合、IC-CAP 2002 の中に専用のスクリプトファイル(hpeeso fsim_start)と実行ファイル(hpeesofsim_front)が含まれていますので、リモート ホスト側にも IC-CAP 2002 をインストールしてこれを利用します。 このスクリプトファイルは環境変数の設定が必要です。この作業はリモートホスト 側で行います。リモートホスト側に、ADS 2002 が /agilent/ads2002 に IC-CAP 2002 が /agilent/iccap2002 にインストールされているとすると以下の作業を行 ってください。

\$ vi /agilent/iccap2002/bin/hpeesofsim_start

このファイル中に、以下の環境変数の設定を記入します。HPEESOF_DIR の設定例の記述がコメントアウトされて存在しますので、その付近に記入します。

HPEESOF_DIR=/agilent/ads2002 export HPEESOF_DIR ICCAP_ROOT=/agilent/iccap2002 export ICCAP_ROOT LM_LICENSE_FILE=/agilent/ads2002/licenses/license.lic expot LM_LICENSE_FILE 外部シミュレータのライセンス(コードワード)が少なくとも1つ以上存在すること。

<参考>

ADS の場合は、リモートホストで呼び出された外部シミュレータもライセンスが必要になります。リモートホストでライセンスが取得可能かどうかもう一度ご確認ください。

 以上のリモートホスト側での設定を行った後、ローカルホスト側での、IC-CAP での設定を 行います。

次の IC-CAP のファイルを編集し、内容を変更します。

vi /agilent/iccap2002/lib/iccap/usersimulators

<変更内容>

外部シミュレータが、ADS の場合は以下の書式になります。

hpsimrem hpeesofsim <simulator path> "<remote host>" CAN_PIPE

呼び出すリモートホストのホスト名が、icremotehost の場合は以下の例のようになります。

hpsimrem hpeesofsim \$ICCAP_ROOT/bin/hpeesofsim_start "icremotehost" CAN_PIPE

三番目のフィールドが、外部シミュレータのフルパスです。 四番目のフィールドが、リモートホストのホスト名になります。

4. リモートシミュレーションの実行

従来通り、Select Simulator (必要なら Model Variables) で、外部シミュレータ名(先程 の記入例では hpsimrem) を選択しておけば、リモートマシンの hpeesofsim を用いてシミ ュレーションが実行されます。

注意 ADS を利用する場合は、ADS の Status Windows がローカルコンピュータ側に表示されます。IC-CAP 2002 を起動したものと異なるコンピュータを利用する場合は、 xhost <remote host> 命令でウインドウを開く許可を与えておく必要があります。

参考 他のホストへ ADS リモートシミュレーションを実行した場合、リモートホスト側の ADS のライセンスのリリースを IC-CAP 2002 を起動したコンピュータから自発的に行うことができません。IC-CAP を起動したままの場合、自動的にリリースされるのに約二時間後かかります。この場合、ローカルマシンの IC-CAP 2002 を一旦終了させると、直ちにリモートホスト側の ADS のライセンスもリリースされます。

[1] はじめに

HP-UX 使用時に sam (System Administration Program) を使って 現在のカーネルパラメータの値を確認したり、変更する方法を 説明します。

- [2] カネールパラメータの確認、変更方法
 - (1) スーパーユーザ(root)でログインします。(X11-window または、VUE を使用した方が便利です)
 - (2) sam を起動します。

sam

sam が立ち上がり System Administration Maneger 画面が表示 されます。

(3) マウスを使って

Kernel Configuration->

を選択します。

- (4) マウスを使って、[Open]を選択します。
- (5) マウスを使って

Configurable Parameters

を選択します。

- (6) マウスを使って、[Open]を選択します。
 Kernel Configuration 画面が表示されます。
 ここで、それぞれのパラメータの意味は次のようになります。
 - maxdsiz HP-UX 上で動く各プロセス(プログラム)が保有 できるデータ領域の最大サイズ(上限)を決めます。
 - maxssiz HP-UX 上で動く各プロセスが保有できるスタック 領域の最大サイズを決めます。

- maxtsiz HP-UX 上で動く各プロセスが保有できるコード 領域の最大サイズを決めます。
- maxuprc 各ログインユーザ毎に同時に実行できるプロセス数 の最大数を決めます。
- nproc システム上で同時に実行できるプロセス数の 最大数を決めます。

maxswapchunks HP-UX 上で使用できるスワップの最大サイズ の係数を決めます。

- (7) 必要であればパラメータを変更します。変更したいパラメータをマウスで選択します。
- (8) ウインド左上部の [Actions] をマウスで選択します。
 プルダウン メニューが現れますので、[Modyfy Configurable Parameter...] を選択します。
- (9) Modify Configurable Parametre 画面が表示されます。 Formula/Value: に数値を入力します。
- (10) マウスで [OK]を選択します。
- (11) パラメータを変更した場合は、カーネルを新しく作り直します。
 Kernel Configuration 画面で、ウインド左上部の
 [Actions] をマウスで選択します。
 プルダウン メニューが現れますので、[Create a New Kernel]
 を選択します。
 <u>HP-UX のリブートが行われますので注意してください</u>。
- (12) sam を終了するには、Kernel Configuration 画面から、
 ウインド左上部の [List]をマウスで選択します。
 プルダウン メニューが現れますので、[Exit] を選択します。
 System Administration Maneger 画面に戻ります。
- (13) System Administration Maneger 画面から、マウスを使って [Exit SAM]を選択すると、sam を終了します。

第8章 コードワード発行依頼と計測レスポンスセンタのご利用案内

<u>8 - 1 コードワード発行依頼の方法</u>

「Agilent EEsof EDA コードワード発行依頼 FAX シート」に必要事項を正確に記入し、FAX でお送りくだ さい。 以下、ご記入の際に必要な情報の取得法・ご注意・記入法を示します。

[1] ソフトウェアの情報

	記入例		
シリアルナンバ (S/N)	S/N 71512 ^{*1)}		
製品名またはモデル番号	製品名	IC-CAP 2002	
	モデル番号	85190A (IC-CAP Modeling Suite)	
ソフトウェアのバージョン	IC-CAP 2002		
ライセンスの形態	ノードロック,	フローティングライセンス	
	*1) コードワ	フードが印刷されている紙等を参考にしてくださ	561

[2] コンピュータの情報

パラメータの種類	使用 0S	コマンド	例
モデル名	Windows	なし	HP Vectra XA
	HP-UX	uname -m	HP9000/755
	SUN OS		SUN SPARC Station
			10
コンピュータ ID	Windows	ハードウェアキーに記載 *1)	FLEXID=8-5E700060D92A
	(ノードロックのみ)		
	HP-UX	/etc/uname -i	2014460207
	Sun OS	/bin/hostid	544158c4
LAN ID (LLA)	HP-UX	/etc/lanscan	0x080009490BE7
	Solaris 2.7/2.8	ifconfig hme0	8:0:20:12:67:ca
ホスト名 ^{*2)}	Windows	Windows 版手順書参照	edahost1
	HP-UX	Hostname	edahost2
	SUN OS		

*1) PCの場合はハードウェアキー番号をご記入ください。

*2) 製品バージョンとライセンス形態によって、必要でない場合もあります。

コードワードが記載されている紙がございましたら、必ず一緒に FAX でお送りください。また、"license.lic, license.dat"ファイルも必ず一緒に FAX でお送りください。

- [3] ご記入にあたってのお願い
 - 文字は大きくはっきりとご記入下さい。特に、数字・アルファベットは、はっきりご記入下さい。アルファベットは筆記体をご使用にならないで下さい。また、数字とアルファベットの区別や、アルファベットの大文字と小文字の区別を明確にお願いします。

紛らわしい文字の例				
数字の0(ゼロ)と、アルファベットの (オー)				
大文字のCと、小文字のc				
小文字の1(L)と、小文字のe(E)				

- 2) 黒色のペン、または鉛筆を使ってご記入下さい。青色のペンはご使用にならないで下さい。
- 3) 会社名は略称ではなく、正式名を(日本語、英語とも)ご記入下さい。

会社名の書き方

良い例	アジレント・テクノロジー 株式会社			
	Agilent Technologies Japan, Ltd.			
悪い例	アジレント(株)			
	Agilent			

- 4) お名前はフルネームでご記入下さい。
- 5) ファイルおよび UNIX の命令の実行結果をプリンタに出力したり、ファイルに出力する例 は次のとおりです。

ファイル・プリンタへの出力例 (HP-UX)

ファイル プリンタへ出力	<pre>\$ Ip /iccap2001/licenses/license.dat</pre>
UNIX 命令の実行結果 プリンタへ出力	\$ /etc/lanscan lp
UNIX 命令の実行結果 ファイルへ出力	<pre>\$ /etc/lanscan > /tmp/FILENAME</pre>

6) FAX で送信する場合、紙の周囲に書かれている文字が欠けることがあります。できれば、
 紙の<u>周囲(上下左右) 3cm には、何も記入しない</u>で下さい。特に、プリント出力された UNI X の命令の実行結果などを FAX で送信する場合はご注意下さい。

Agilent EEsof EDA ライセンス (コードワード)発行依頼シート				
アジレント・テクノロジー(株)サポート業務センタ 契約業務グルーフ゜ EDA コードワード発行受付行				
FAX 0120-802-016 TEL 0120-802-871				
E-MAIL: japan_codeword@agilent.com ◇E-mail でご依頼の場合は、上記アドレスまで、 お客様のシステムハンドル、会社名、お名前 をお知らせ下さい。 メール専用フォーマットをお送り致します。	<u>FAX 送信枚数</u> (本表紙を含む)		枚	
◇FAXでご依頼の場合は、本シートに必要事項をご記入の上、 上記FAX番号までお送り下さい。 ※ <u>各ライセンスサーパごとに別々の用紙でご依頼下さい</u> 。	送信日	月	<u> </u>	

①システムハント・ルをご記入下さい。※この番号は、通常発送伝票左上のS/H~に記載されております。

システムハントル番号

②今回ご依頼の、すべてのコンピュータの情報をご記入下さい。

■すべての<u>ライセンスサーバ</u>の情報をご記入下さい。

■すべてのノードロックライセンスクライアントの情報をご記入下さい。

※ネットワークライセンスのクライアントの場合は、記入不要です。

	コンピュータ ID (PC の場合はハードウェアキー番号)	ホスト名	備考
ライセンス・サーバ			
ノードロック・クライアント			

<u>会社名:</u>				
ご所属:				
お名前:				
電子メール アドレス:				
電話番号:	内線() FAX:		
ライセンスの送付手段 🛛 電子メール 🔲 FAX				
必要な製品とバージョン				
	製品名	バージョン		
現在のライセンスの有効期限	年 月	<u> </u>		
*備考欄 * (マシン変更内容詳細/ご質問等がございましたら、ご記入下さい)				

<u>8-2</u>計測レスポンスセンタ・テクニカルサポート依頼 FAX シートの使い方

- [1] レスポンスセンタへお問合せの際は、お客様のシステムハンドル番号を必ずお知らせください。 システムハンドル番号がわからない場合は、受付できない可能性があります。
- [2] 「計測レスポンスセンタ テクニカルサポート依頼 FAX シート」に必要事項と、継続質問の場合は受付番号(CALL ID:例=3012345)を記入してください。
- [3] 離席されている場合が多いときは、時間指定していただくと便利です。
- [4] FAX シートご記入いただくときに、次の問題確認項目を参考にしていただくとより早い回答を行 なうことができます。
 - 1) 何をしようとしていましたか。
 - 2) どうなるはずだ、またはどうなって欲しいと考えていますか。
 - 3) 何が起きていますか。
 - 4) どんなエラーメッセージ、エラー番号が出ていますか。
 - そのエラーメッセージはUNIXですか、それともソフトウェアですか。
 そのエラーメッセージはどこに表示されていますか。
 データベースで検索するため、エラーメッセージは正確にお知らせください。
 - 5) この問題はいつから発生していますか。
 - 6) この問題はときどき発生しますか、または必ず発生しますか。
 - 7) ときどき発生するときは、どんなときに発生しますか。
 - 8) 今までは正常に動作していましたか、または今回が初めてのご使用ですか。
 - 9) 問題発生前に、何か変更なさいましたか。(ハードウェア、ソフトウェア、設定など)
 - 10) すでに何かの問題解決の手を打たれましたか。その結果はどうでしたか。
- [5] 参考
 - システムハンドル(システムID)番号とは? お客様ごとに割り当てられた、お客様固有の番号。ユーザID番号のこと。 計測レスポンスセンタにご質問されるときに、必ず受付にお伝えください。 システムハンドル番号を伝え忘れた場合、契約をされていないお客様として扱われる場合 があります。(銀行の暗証番号のようなものです。) この場合、計測レスポンスセンタからの連絡は保証されませんので、必ずシステムハンド ル番号を受付にお伝えください。 (システムハンドル番号の例:8123-71512)
 CALL ID (受付番号)とは?
 - 2) CALL ID (受付留号) とは? ご質問ごとに割り当てられる番号。 計測レスポンスセンタにご質問をいただいたときに、ご質問ごとに CALL ID(受付番号)を 発行します。 (CALL ID の例:3012345)
 - システム名、バージョン システム名、バージョンは正確にお伝えください。 (システム名の例: M D S (85150B), I C - C A P (85190A)) コンピュータ名と UNIX のバージョンは、次のコマンドで確認できます。 # uname -a

<u>8-3</u> 計測レスポンスセンタを有効にご利用いただくために

計測レスポンスセンタをより有効にご利用いただくために、 お客様にお願いしたいことをまとめてみました

- [1] より早くご回答をするためにお願いしたいこと
 - お客様のシステムハンドル番号は正確にお伝えください。 アジレント・テクノロジーでは、お客様のシステムハンドル番号をデータベース化しております。よりスムーズなご回答のために、ご質問受付時にお客様のシステムハンドル番号をお伺いしております。 システムハンドル番号を伝え忘れた場合、契約をされていないお客様として扱われるときがあります。
 - 2) 製品名は正確にお伝えください。 計測レスポンスセンタ受付では、1か月に約数千件のご質問を承っております。 製品名を正確にお伝えいただけませんと、間違った担当者(エンジニアグループ)にご質問が回り、ご回答が遅れる場合があります。そのため、ご質問の製品名は正確にお伝えください。 (製品名の例:ADS,IC-CAP)
 - 同姓(同じお名前)の方が複数人いらっしゃるときは、フルネームでお願いします。
- [2] より正確なご回答をするためにお願いしたいこと
 - エラーメッセージは正確にお伝えください。
 計測レスポンスセンタでは、世界中からよせられたご質問をデータベース化しております。
 エンジニアはこのデータベースを参照し、既に解決した問題であれば迅速にお客様のご質
 問に対応することができます。データベースの検索は、エラーメッセージなどのキーワー
 ドで行ないますので、正確にエラーメッセージをお伝えください。
 - 2) UNIX と製品のバージョンは正確にお伝えください。 HP-UX の場合、バージョンは小数以下2桁まであります。 良い例:HP-UX 9.05,MDS B.05.02 悪い例:HP-UX 9.0,MDS B.05
 バージョンを正確にお伝えいただけませんと、正確なご回答ができない場合があります。
- [3] 1回のお電話でご質問を解決するためにお願いしたいこと
 - FAXをご活用ください。
 図(システムの構成、回路図、グラフ)などは、 FAX をご活用いただくとご質問内容がより正確にエンジニアに伝わります。また、エラーメッセージなども FAX でお送りいただくと、データベースの検索がよりスムーズに行なえます。
 - 2) 離席されている場合が多いときは、お電話の時間指定をしてください。
[4] <u>その他、お願いしたいこと</u>

- 受付番号(CALL ID)は控えておいてください。
 計測レスポンスセンタにご質問をいただいたときに、CALL ID を発行しております。この
 CALL ID はご質問ごとに割り当てられる番号ですので、控えておいてください。お客様からのご質問はすべてデータベース化され、保存されますので、再度ご質問されるときは CA
 LL ID を受付にお伝えください。
- 2) 計測レスポンスセンタ契約の更新は、1年ごとになります。ご契約いただいた計測レスポンスセンタサービスは、1年ごとの更新となります。

EEsof EDA テクニカルサポート依頼 FAXシート
計測計測レスポンスセンタ E-mail: edasupport@jpn.agilent.com FAX:0120-890-119 TEL:0120-560-119
文字(特に数字とアルファベット)は大きくはっきりとご記入ください。
CALL ID(受付番号)
システムハンドル(必ずご記入ください)日付日付
会社名
ご所属
お名前(フルネーム) <u><漢字> <ひらがな></u>
電話内線内線
F A XE-Mail
製品名バージョン・リビジョン
コンピュータモデル名OS バージョン
お問い合わせ内容(<u>エラーメッセ - ジ</u> が表示されている場合は、必ずご記入ください